
SHARP SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG MANUEL DE SERVICE

TVSM681162-CV



Linytran

PAL SYSTEM COLOUR TELEVISION PAL SYSTEM FARBFERNSEHGERÄT **TELEVISEUR COULEUR SYSTEME PAL**

MODEL/MODELL/MODELE C-1401GS,G

CONTENTS

Page ELECTRICAL SPECIFICATIONS . 2 IMPORTANT SERVICE NOTES . 2 DESCRIPTION OF NEW CIRCUIT . 3 ADJUSTMENT	Page CHASSIS LAYOUT DIAGRAM			
INHA	LT			
TECHNISCHE DATEN	Seite CHASSISANORDNUNGSPLAN 68 LEITERPLATTENEINHEITEN 69 SCHEMATISCHER SCHALTPLAN UND WELLENFORMEN 73 ERSATZTEILLISTE 76			
TABLE DES MATIERES				
Page CARACTERISTIQUES	Page ENSEMBLES DES PLAQUETTES DE MONTAGE IMPRIMEES			

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Aerial Input	Power Input
--------------	-------------

WARNING

The chassis in this receiver is hot. Use an isolation transformer between the line cord plug and power receptacle, when servicing this chassis.

To prevent electric shock, do not remove cover. No user — serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

IMPORTANT SERVICE NOTES

Maintenance and repair of this receiver should be done by qualified service personnel only.

SERVICING OF HIGH VOLTAGE SYSTEM AND PICUTRE TUBE

When servicing the high voltage system, remove static charge from it by connecting a 10k ohm Resistor in series with an insulated wire (such as a test probe) between picture tube dag and 2nd anode lead. (AC line cord should be disconnected from AC outlet.)

- 1. Picture tube in this receiver employs integral implosion protection.
- 2. Replace with tube of the same type number for continued safety.
- 3. Do not lift picture tube by the neck.
- 4. Handle the picture tube only when wearing shatter-proof goggles and after discharging the high voltage completely.

X-RAY

This receiver is designed so that any X-ray radiation is kept to an absolute minimum. Since certain malfunctions or servicing may produce potentially hazardous radiation with prolonged exposure at close range, the following precautions should be observed:

- 1. When repairing the circuit, be sure not to increase the high voltage to more than 24 kV, (at beam 800μ A) for the set.
- 2. To keep the set in a normal operation, be sure to make it function on 20 kV \pm 1.5 kV (at beam 800μ A). The set has been factory adjusted to the above-mentioned high voltage.
 - .. If there is a possibility that the high voltage fluctuates as a result of the repairs, never forget to check for such high voltage after the work.
- 3. Do not substitute a picture tube with unauthorized types and/or brands which may cause excess X-ray radiation.

BEFORE RETURNING THE RECEIVER

Before returning the receiver to the user, perform the following safety checks.

- 1. Inspect all lead dress to make certain that leads are not pinched or that hard ware is not lodged between the chassis and other metal parts in the receiver.
- 2. Inspect all protective devices such as non-metallic control knobs, insulating fishpaper, cabinet backs, adjustment and compartment covers or shields, isolation resistor-capacity networks, mechanical insulators etc.

DESCRIPTION OF NEW CIRCUIT


TUNING UNIT

Tuner receiving band selection of VI, VIII and U is made by selecting the power sources of the tuner in B_L , B_H and B_U . The electrical power of $+B_2$ (12V) is fed to transistors Q204, Q205 and Q206, and is supplied to the specific power source of the tuner as a +B (12V) power.

When channel 1 is tuned, the current flows sequentially from the +B source to Q206, R232, band switch, channel switch, and D101 (LED), thus turning on the channel indicator 1, or LED D101. Here, Q206 turns on the supply

 $+B_2$ (12V) signal to the Bu terminal. The tuner is in the receiving mode of UHF signals.

And one of the VI, VIII and U signals can be received by band switch selection. On the other hand, tuning voltage V_{τ} is applied from the AFT AMP (Amplifier of the automatic fine tuning) Q203 to potentiometer Y4008CE. One of the outputs from the potentiometer is selected by the channel switch and is applied to the V_{τ} terminal of the tuner for station tuning.




TUNER AND ITS CIRCUITS OF PIF, P-DET, SIF, AND S-DET

[1] Tuner

The arrow in the block diagram in Fig. 2 shows the signal transfer from the antenna. The UHF/VHF signal from the antenna is first filtered for DC cutting and is fed into the RF amplifier. The VHF signal from the low-pass filter is sent to the VHF RF amplifier, and the UHF signal from the high-pass filter enters the UHF RF amplifier. The selected channel signal is amplified with the band switch

(VI, VIII and U) and V τ (tuning voltage) supply. The resulting signal is sent to the mixer.

Then, the signal from the Local Oscillator which provides the specific signal frequency is mixed with the signals from the filters. The converted IF signal is further sent to the IF amplifier and appears at the IF output terminal of the tuner. See Fig. 3 and 4 for the voltage characteristics of each terminal.



[II] Single chip ICs for PIF, SIF and AFT

• PIF and P-DET circuits


The IF signal from the tuner is transferred to buffer amplifier Q201 then to the saw-wave filter of CF201 to provide the specific IF signal selectivity. This signal is fed into IC201 via pins (8) and (9) and is processed at the three-stage. IF amplifiers and AGC circuitry. In the next stage, the detected video signal from the synchronous detector circuit (VIDEO DET) goes through the White/Black spot

inverters to pin ② . Since the signal contains the 5.5MHz audio carrier signal, it has to be attenuated with the CF202 traps before it is supplied to the Chroma and Video circuits through the 1st video amplifier Q202. Use the following diagrams to know how the circuits work.

Fig. 10 General circuit diagram

Fig. 5 Waveforms on P-DET circuit

Fig. 6 AGC voltage and antenna inputs.



Automatic Gain Controls (AGC)

The signal output from the Video Detector is sent to the White spot inverter, AGC noise inverter, and then to the IF AGC detector. From here the resulting signal is applied to three-stage PIF amplifiers to control the gain of these amplifiers. On the other hand, the voltage from the voltage regulator RF AGC (R209) is sent to pin ① of IC201 to provide the delayed RF AGC.

The RF AGC voltage that appeared at pin ③ of IC201 is then applied to the RF AGC terminal to provide the optimum gain of the RF amplifiers. Thus, the constant signal amplitude from the Video detector is available even with the variable antenna input signals.

See Fig. 6 for the relation between the AGC voltage and antenna inputs.

• Automatic Fine Tunings (AFT)

The carrier signal from the Sync detector carrier coil (T202) is sent to the AFT detector coil (T201) via capacitors C226 and C227. The signal which differs in phase depending on frequencies is then fed into IC201 through pins ②3 and ②5, where the processor supplies the carrier to the AFT detector, detects the phase difference, and provides the AFT detector output at pin ②4.

The AFT detector signal is further applied to the base of Q203 through the AFT switch (S102). The signal of the collector of Q203 goes to each CH potentiometer of R101 and is combined with tuning voltage V_{τ} , thus providing optimum video patterns with the controlled local frequencies.

See Fig. 7 for the AFT detector voltages.

• SIF, S-DET and DC-ATT Circuits

A single chip microprocessor, in Fig. 10, provides the PIF, P-DET, AFT, SIF, S-DET, and DC-ATT circuits. The amplified audio IF signal from the PIF amplifier of IC201 is transferred to the SIF detector circuit via the preamplifier to provide the 5.5MHz SIF signal, which yet contains video signals, at pin ② . The output signal is then filtered at the band pass filter of C304, L301, C302, C303, and CF301 to eliminate the video signals. The pure 5.5MHz signal is fed into pin ③.

In IC201, the SIF signal is detected at the FM DET (peak differential detector) circuit through the limiter amplifier to provide the audio signal. Then, the audio signal is sent to the DC ATT circuit, where its signal amplitude is regulated with the DC voltage of pin ②, and the resultant signal appears at pin ③ via the Audio driver (Buffer amplifier). Here, C311 at pin ② is a capacitor of the de-emphasis circuit, and resistor R316 at pin ⑥ determines the gain of amplifiers with different feedbacks of the Audio driver amplifier.

See Fig. 8 for the audio output signals and Fig. 9 for the signal processing at the DC ATT circuit.




Figure 6. AGC voltage and antenna inputs

- Output voltage from AGC detector (pin 2) of IC201)
- 8 RF AGC voltage of the tuner

Note: Use the RF AGC cut in point (about 60 dB of antenna input) and R209 (RF AGC VR) for "A" level adjustment,








Figure 7. AFT Detector Voltages

Note: The AFT switch (S102) interlocked to the front door turns on when the door is closed, and turns off when the door is opened. The figure shows the relation between the base voltage of Q203 with the activated AFT (S102 is on) and the frequency of the P-carrier. It indicates near 6V DC at the 38.9MHz (fo) P-carrier.







VIDEO/PAL COLOR CIRCUIT

Single IC801 accepts the composite signal from the PIF (Pix. intermediate frequency) circuit to process both the Video and Chroma signals (PAL colour).

VIDEO Circuit

The composite signal from the PIF circuit is sent to the ceramic filter CF202 of 5.5MHz traps to eliminate audio signals, and is then sent to Buffer amplifier Q202. One signal from Q202 goes to the Chroma circuit and the other signal to the Video circuit to be added to the Video delay line (DL401). This line incorporates 4.43MHz chroma traps to eliminate the Chroma signals. The resultant signal enters IC801 via pin (1).

The Video signal from the double-differential high pass filter is applied to pin (10) for the high frequency compensation of the video signal.

Changing the bias at pin ② facilitates CONTRAST control, and changing the bias at pin ⑤ helps control BRIGHT-NESS. Here, the Video signal (Y signal) is supplied from pin ⑤ to the output stages of video signals.

Before the increased CRT beam is developed, the bias at pin 12 is decreased and the contrast level is minimized to prevent the beam current from increasing.

The Video peaking constant circuit is at pin (13), and the pedestal clamping time-constant circuit is at pin (14).

PAL COLOUR Circuit

The composite signal from the Buffer amplifier Q202 goes through the band pass filter of R801, C801, L801, C802, C803, L804 and C823. Only the Chroma signal in adequate frequencies is fed into IC801 via pin ② . In IC801, the Chroma input is processed at the 1st and 2nd stage amplifiers and the output appears at pin ② .

On the other hand, the signal passing through the 1-H Delay line (DL801) and the direct signal are combined at the 1-H Delay phase transformer (T801) to provide separate R-Y and B-Y Chroma signals. The R-Y signal is fed to pin 23, and the B-Y signal to pin 25, and the 3-azis demodulation is made at the R-Y/B-Y Demodulator.

The colour difference signals of R-Y at pin ② , B-Y at pin ② , and G-Y at pin ③ are available.

The crystal oscillator X801 between pins 6 and 7 performs the 4.43MHz subcarrier oscillation. And phase adjustment between the burst and the subcarrier signals is made by the APC time-constant circuit (consisting of R816, R817, C820, C819 and C818) located between pins 4 and 5 and by the Phase transformer T802.

Here, the ACC filter which consists of C807 and R802 is at pin ②, and Killer filter C808 is at pin ②6.

The subcarrier phase-shift circuit of C812 and L803 is at pin $\widehat{\mbox{(1)}}$.

The Gate Pulse Former Q401 accepts the sync signal and the FBT pulses to provide the burst gate and pedestal clamping pulses. The Blanking Pulse Former Q404 receives the FBT and vertical output pulses to form video blanking and flip-flop triggering pulses of the PAL switch.

Figure 10. General Circuit Diagram




Figure 11. VIDEO/PAL Colour Circuit

POWER REGULATOR CIRCUIT

Introduction

This model uses a chopper-switching power regulator providing the broad range of control with small power consumption. This regulator uses a hybrid IC which contains the critical circuit in built-in encapsulated form.

The output power voltage is present in this IC at the package design stag so that further adjustment does not require. The IC power regulation features these merits:

- (1) Greatly reduced assembly components with improved reliability.
- (2) Simple servicing is available because no voltage presetting is needed.
- (3) A single built-in package of the major circuit can be replaced simply when troubles occur.

How It Works (Fig. 12)

The power regulator uses the IC containing three transistors, four resistors and a zener diode. This IC is indicated with the dotted lines in Figure 12. The functions of each element are listed below:

Q₁: Transistor for the error detection and for

the preamplifier.

 Q_2 : For driving stages.

Q₃: For control switching.

R₁ and R₂: These are the voltage dividing resistance;

R₁ is trimmed by laser beams and is used

to preset the power voltages.

R₃: The tuner biassing resistor.

R₄: Resistance for current limitation.

ZD₁: The reference power source for voltage

comparison.

In Fig. 12, T701 is a chopper regulator transformer, and D705 is a dumper diode. The regulator circuit operates in the following sequence:

- When the main power switch is turned on, full-wave rectification is made to generate the DC voltage at C701. (About 280V AC appears as B₀ when the 220V AC power is applied.)
- (2) B₁ has near zero volt at this time, thus both the Q₁ and Q₂ are in off status. Current i₁ from the resistor R705 flows to the pin 4 of IC701, and will become the base current i_B at Q₃.
- (3) Flowing the base current of Q₃ allows the collector current i₂ to flow. Here, the current flows from pin
 3 to pin 4 of the T701 regulator transformer.
- (4) The driving coil is provided to generate the voltage e_0 that is fed from pin ① to pin ⑧, when the current flows from pin ② to pin ④. Consequently, the driving current i_3 begins to flow in accordance with the i_2 . The current i_3 goes to IC701 through pin ④, and is used to amplify the base current i_3 at the transistor Q_3 .
- (5) The increased is current quickly turns on transistor Q₃ with positive feedbacks; increasing the collector current i₂ would increase the voltage e₀, thus increasing current i₃.
- (6) When the transistor Q₃ turns on, the capacitor C710 starts charging with the winding between pin 2 and
 4 of T701. The voltage level B₁ gradually increases.
- (7) The increased B₁ voltage allows the horizontal circuit

- to operate gradually, thus the FBT (Flyback Transformer) T602 become operative. The voltege e₁ from pin (9) to (2) appears at T602.
- (8) The D709 provides negative-wave rectification of the voltage e₁, and the voltage of positive components allows the trigger current i₄ to flow through R710.
- (9) Positive feedback current i₃ from T701 and the trigger current i₄ from the flyback transformer are now combined into the driving current i₅, that is fed into pin (4) of IC701.
- (10) When the B₁ voltage increases and exceeds the fixed voltage level (115 volts), the transistor Q₁ turns on. The base current i_b of Q₂ (or, the collector current of Q₁) flows, and the transistor Q₂ turns on.
- (11) When the Q₂ is on, all the driving current i₅ is used as the emitter current i_e of Q₂. The base current i_B of Q₃ is fed into the Q₂, thus the transistor Q₂ develops the short circuit of the base and emitter of Q₃.
- (12) Rapid turn-off switching of Q₃ causes the magnetic energy to remain in the regulator transformer, and energy discharging is required. The dumper windings between pins (5) and (11), that are closely coupled to the transformer windings of pins (2) and (4), will conduct the magnetic energy at pins between (2) and (4) to the dumper diode D705 for rectification. The rectified in current flows to charge up the capacitor C710.
- (13) When the current in almost stops to flow, the voltage level B₁ begins to decrease gradually. Consequently, the Q₁ turns off, i_b stops to flow, Q₂ turns off, and no i_e flows.
- (14) If the trigger current i₄ is applied to the base of Q₃, the transistor Q₃ is quickly turned on.
- (15) When Q₃ turns on, the current i₂ starts to flow again and the positive feedback voltage e₀ is developed to provide current i₃.
- (16) The driving current i₅ is formed by the combination of the currents of i₃ and i₄. The transistor Q₃ turns on to increase the voltage B₁.
- (17) The repeated cycling of stages (10) to (16) are made. The transistor Q₃ turns on in synchronization with the frequency of horizontal oscillation. That is flyback transformer pulses. The Q₃ turns off in accordance with load conditions. If heavy B₁ loads are given, "on" status period becomes longer and the lower AC-line voltage causes the longer period of "on" status.

The R705 is said to be a starting resister and is required once the circuit becomes operative. The stopper capacitor C713 is used to help the starting of circuit. If the DC driving current i_1 flows in the loop: R709 \rightarrow T701 pin $\textcircled{8} \rightarrow$ T701 pin $\textcircled{1} \rightarrow$ C710, no current is fed into the base of Q_3 .

The shortcircuiting of C713 may not affect the circuit in the operating mode.


The windings between pins 9 and 10 of the regulator transformer is identical to the winding for the audio power sources, and B_2 has about 12 volts. This stabilized power source does not change at any AC-line source variation.

Waveforms

Voltage and current waveforms at each point are shown in Fig. 13.

- (A) Waveforms of the trigger current with about 0.6A peak and of about 12μ sec pulse width.
- (B) Waveforms of the positive feedback current. The height and width of the current form may vary in power voltage levels or load conditions. (About 70mA current with 30µsec pulse width, for example, appears at the maximum beams of 220V AC.)
- (C) Waveforms of the driving current in the combination of waves (A) and (B).
- (D) Waveforms of the collector current of Q_3 . Transistor Q_3 remains on while the driving current is present.

- Since Q_3 is an inductance load (windings between pins 2 and 4 of T701), the collector current in the sawtooth waves is developed. Here, the current peaks would reach near 1A.
- (E) The current waveforms of the dumper diode id. The windings between pins (5) and (11) is used to discharge the magnetic energy retained in the windings between (2) and (4) of T701 while the Q₃ is at on status.
- (F) Voltage waveforms which appear between the collector and emitter of Q₃. When Q₃ is on, almost zero volt is supplied. When Q₃ is off, about 300 volts appear. The time period of both the on and off status of Q₃ varies in different AC-line voltage levels and load conditions, thus, the voltage waves always vary in height and width.



PROTECTOR CIRCUIT

This model incorporates the protector circuit to eliminate abnormal heat in the TV-set and to protect the other critical circuits. If any trouble, such as leakage of the capacitor, shortcircuited semiconductors, etc., should occur, all the circuits are automatically stopped.

The protector circuit can be broadly divided into two accordint to functions:

- (1) D707: This circuit is shorted to open the F701 at excessively increased 115V line source. If the regulator IC701 is shortcircuited by troubles, the diode activates. Once the shortcircuiting of D707 occurs, troubleshoot and repair, and replace the unresettable D707 with new one. D707 requires about 135V to start conducting.
- (2) Horizontal/vertical IC hold-down functions (including the trouble detector transistor Q503): the simple holddown functions of IC501 are described below. The horizontal oscillation voltage, in Fig. 14 is converted into square waves at the pulse former circuit, and sent to the H-pre. driver circuit.

A silicon controlled rectifier (SCR) containing PNP and NPN transistors is located before the H-pre. driver, and no voltage is supplied to the driver when the equivalent SCR turns on.

Once the SCR turns on, it always remain on until the power supply stops. When the SCR activates with the positive voltage supplied to pin (9) of IC501, the horizontal circuit after the driver stage stops to operate, thus no voltages for stopping the horizontal deflection and for tertiary windings of the Flyback transformer will be developed.

Since voltages, except for 115V supply, are all developed by the Flyback transformer, stopping the FBT means stopping almost all the functions of the TV-set. If any trouble occurs, the positive voltage on pin (9) of IC501 with the hold-down activation is required to protect the TV-set.

The protector circuit is basically used for these four functions:

(a) Preventing the X-ray radiation

An excessively high flyback pulse voltage due to any trouble will increase the voltage E_1 , which is the rectified FBT (Flyback transformer) pulses from D602. The voltage E_1 then exceeds the voltage level of the zener diode, and the voltage supplied to pin $\mathfrak G$ of IC501 activates the hold-down function. Normally the voltage E_1 is lower than the voltage of zener diode D601. The protector circuit is designed to activate at a low level of X-ray radiation that could not in any way affect the health of people of their environment.

(b) Preventing affects of overcurrent affection
Defective transistors or ICs at the video output
stage may excessively increase the beam current of

the CRT, resulting in the development of heat by overloaded FBT.

Here, the increased negative voltage E_2 developed at R631 with current ICRT allows the D505 to become conductive. The Q503 turns on, and positive voltage is applied through the resister R533 to pin 9 of IC501.

Usually, the cathode of D505 is biassed with R636 and R630, and the D505 is not conductive.

(c) Protecting the +12V power source

All the power for TV signals are obtained from +12V source. If the short-circuiting occurs at the 12V line, the voltage E₃ is developed across R536. (See Fig. 14 for its polarity). The voltage level at point Q is much smaller than that at point P. The voltage at Q is then sent to the cathode of D504 via resistor R529. The anode of D504 is connected to the base of the transistor Q503. The point P is the emitter of Q503, and the transistor Q503 turns on with decreased base voltage. The trouble detector transistor Q503 activates to protect the circuit.

(d) Protecting the vertical power circuit the Flyback transformer to be excessively overloaded, and the shortcircuited D503 may damage the capacitor C513.

The voltage E_4 reaches near zero volt at any short-circuiting of C513 and C512, short of opening of D513. Thus, the D506 becomes conductive, and the transistor Q503 turns on,


The normal voltage level of E₄ is about 60 volts, and the diode D506 remains off since its voltage at the cathode, obtained through voltage dividing with R531 and R530, is greater than the voltage level at its anode.

Remarks:

1. If the protector circuit activates, the horizontal output circuit stops to operate and the regulator transformer in the power regulator circuit may develop an abnormal squeaking noise. This does not indicate any problem with the regulator circuit.

This may happen when the switching frequency of the power regulator circuit reaches the self-oscillation level because there is no triggering flyback pulse from the power source.

2. IC701 is specially designed not to be damaged by an accidental grounding of the 115V line during TV servicing. Grounding the 115V line, such as shortcircuiting the horizontal transistor Q602, or the shortcircuit of C710 or D707, may develop intermittent squeaking noise at T701. The power circuit with abnormal noise presents no problem. The circuit is automatically reset when the proper 115V line is provided.



ADJUSTMENT

WHITE BALANCE ADJUSTMENT

The purpose of this procedure is to optimize the picture tube to obtain good black and white picture at all brightness levels while at the same time achieving maximum usable brightness. Normal RF AGC setting and purity adjustments must procede this procedure.

This adjustment is to be made only after a warm-up operation is provided for 5 minutes at least.

With antenna connected to the receiver, tune in picture on a strong channel.

Rotate the Colour control (R841) to maximum CCW position and misadjust pre-set Tuning so that the receiver will not produce a color picture while the following adjustments are being performed.

- 1. Set the Green Drive (R858) and Blue Drive (R866) controls to mid-position.
- 2. Connect a short clip lead between TP401 and TP402.
- Rotate the Bias controls (R853, R861, R868) and screen control to minimum.
- 4. Rotate the Screen control to clockwise so as to obtain the horizontal dim line of one colour in red grean and blue.
- 5. Rotate the Red grren and Blue Bias controls of other colours (which are not appeard on the picture tube screen) clockwise, until a dim white line is obtained.
- 6. Remove a short clip lead between TP401 and TP402.
- 7. Set the contrast control (R446) and Bright (R411) to maximum.
- 8. Set the two Drive controls (R858, R866) to obtain best white uniformity on the picture tube screen.
- Rotate the Contrast control (R446) to clockwise until a dim raster is obtained.
- 10. Touch-up adjustment of the three Bias Controls to obtain best white uniformity on the picture tube screen.

BEAM CURRENT ADJUSTMENT (SUB CONTRAST)

Black and white tracking procedure must have been completed before attempting this adjustment.

Operate receiver for at least 15 minutes at 220V AC line and with antenna connected to the receiver, tune in pucture on a stron channel.

- 1. Connect ammeter positive probe to TP603 and negative probe to TP604.
- 2. Rotate Brightness and Contrast controls to maximum.
- 3. Adjust sub contrast control (R405) to obtain n reading of 800μA.

CHASSIS REMOVAL

1. Remove back cover by releasing the four retaining screws of the cover.

NOTE: Easier removal can be attained by with drawing the lower half of the back cover before raising the plastic retainers.

- 2. In this position the chassis can be inspect from all sides.
- 3. After all plug connection on PWB-A chassis and picture tube anode cap have been disconnection the PWB-A chassis can be pulled out of the front cabinet completely.

PICTURE TUBE ASSEMBLY REMOVAL AND REPLACEMENT

- Remove PWB-A chassis from cabinet. (Refer to CHASSIS REMOVAL procedure)
- 2. Disconnect pucture coating earth tip from the PWB-B.
- 3. Unplug picture tube socket board (PWB-B) from picture tube.
- 4. Spread a heavy pad on blanket on the wark surface to be used to prevent scratching the cabinet and carefully place cabinet face down on this protective covering.
- 5. Remove the four screws that secure the picture tube mounting tubs to the cabinet front.
- 6. Carefully grasp the picture tube assembly by its mounting tubs and lift from the cabinet front.

 The picture tube must be handled with care.
- 7. Remove the picture tube dag ground harness assembly.
- 8. Pull out the four plastic retainers from picture tube mounting tabs.
- Carefully seat the new picture tube assembly in place on the cabinet front and install all hardware in reverse other sequence.

COLOUR PURITY ADJUSTMENT

For best results, it is recommended that the purity adjustment be made in final receiver location. If the receiver will be moved, perform this adjustment with it facing east. The receiver must have been operating 15 minutes prior to this procedure and the faceplate of the CRT must be at room temperature. The receiver is equipped with an automatic degaussing circuit. However, if the CRT shadow mask has become excessively magnetized, it may be necessary to degauss it with manual coil. Do not switch the coil OFF while the raster shows any effect from the coil.

The following procedure is recommended while using a Dot Generator.

- Check for correct location of all neck components. (See Figure 15.)
- 2. Rough-in the static convergence at the centre of the CRT, as explained in the static convergence procedure.
- 3. Rotate the picture control to centre of its rotation range and rotate Brightness control to maximum CW position.
- 4. To obtain a blank raster, connect a short clip lead between pin ② of IC801 and earth. Then, rotate screen control CW until normal raster is obtained.
- 5. Rotate the Red Bias and Blue Bias controls to maximum CCW position Rotate the Green bias control sufficiently in a CW direction to produce a green raster.
- Loosen the deflection yoke tilt adjustment wedges (three), loosen the deflection yoke clamp screw and push the deflection yoke as close as possible to the CRT screen.
- 7. Begin the following adjustment with the tabs on the round purity magnet rings set together, initially move the tabs on the round purity magnet rings to the side of the CRT neck. Then, slowly separate the two tabs while at the same time rotating them to adjust for a uniform green vertical band at the centre of the CRT screen.

- 8. Carefully slide the deflection yoke backward to achieve green purity (uniform green screen).
 - NOTE: Centre purity was obtained by adjusting the tabs on the round purity magnet rings, outer edge purity was obtained by sliding the deflection yoke forward. Tighten the deflection yoke clamp screw.
- Check for red and blue field purity by reducing the output of the Green Bias control and alternately increasing output of Red and Blue Bias controls and touch up adjustments, if required.
- 10. Disconnect between pin (12) of IC801 and earth, if connect in connect in step 4.
- 11. Perform BLACK AND WHITE TRACKING procedure.

STATIC (CENTRE) CONVERGENCE ADJUSTMENT

- 1. Switch the Receiver ON and allow it to warm up for 15 minutes
- Connect the output of a Crosshatch Generator to the Receiver and, concentrating on the centre of the CRT screen, proceed as follows:
 - a. Locate the pair of 4 pole magnet rings. Rotate individual rings (change spacing between tabs) to converge the vertical red and blue lines. Rotate the pair of rings (maintaining spacing between tabs) to converge the horizontal red and blue lines.
 - b. After completing red and blue centre convergence, locate the pair of 6 pole magnet rings. Rotate individual rings (change spacing between tabs) to converge the vertical red and blue (magenta) and green lines. Rotate the pair of rings (maintaining spacing between tabs) to converge the horizontal red and blue (magenta) and green lines.

DYNAMIC CONVERGENCE ADJUSTMENT

Dynamic convergence (convergence of the three colour fields at the edges of the CRT screen) is accomplished by proper insertion and positioning of three rubber wedges between the edge of the deflection yoke and the funnel of the CRT.

This is accomplished in the following manner.

- 1. Switch receiver ON and allow it to warm up for 15 minutes.
- 2. Apply crosshatch pattern from Dot/Bar Generator to receiver. Observe spacing between lines around edges of CRT screen.
- 3. Tilt the deflection yoke up and down, and insert tilt adjustment wedges ① and ② between the deflection yoke and the CRT until the mis-convergence illustrated in Fig. 16 ④ has been corrected.
- 4. Tilt the deflection yoke right and left, and insert tilt adjustment wedge ③ between the deflection yoke and the CRT until the mis-convergence illustrated in Fig. 16 ® has been corrected.
- Alternately change spacing between, and depth of insertion of, the three wedges until proper dynamic convergence is obtained.
- 6. Use a strong adhesive tape to firmly secure each of the three subber wedges to the funnel of the CRT.
- 7. Check purity and readjust, if necessary.






Figure 15. Picture Tube Neck Components Location









Figure 16. Dynamic Convergence Adjustment

Adjusting point	Connection	Adjusting procedure
1. H-HOLD (R611)	Connect the antenna to receive a signal.	 Short-circuit between TP601 and TP602. Adjust R611 for the horizontal sync. Open the above short-circuit.
		TP601——H-FREQ. VR
		Figure 17.
2. V-HOLD (R506)	Connect the antenna to receive a signal.	 Fig. 18 (A) shows that the black horizontal stripe goes down slowly and requires turning the V-HOLD vertical knob (R506) CCW for synchronization. When several stripes move fast, turn the knob CW for stabilization. (See Fig. 18 (B).)



(A)






Figure 18.


3. RF-AGC (R209)	 (1) Connect the PM5508 pattern generator. (2) Set the antenna input to near 70 dB. (3) Select the gray scale pattern. (4) Set the Contrast Control to maximum, and set the Brightness Control to provide adequate black and gray scales. Note: Set the RF AGC (tuner AGC) to about 4.5V. 	 Turning the RF AGC (R209) CW generates video noise. Turning the RF AGC knob CCW can eliminate the noise, but the picture will be darkened and slightly shifted to the right because of the deflected sync signals. Fully turn the R209 knob CW, then gradually turn it CCW to eliminate the picture noise without shifting and darkening the picture.
------------------	--	---


Adjusting point	Connection	Adjusting procedure
4. CHROMA (I)	 Connect the PM5508 pattern generator, and set the antenna input to around 70 dB. Set the Contrast to maximum, Brightness to minimum, and the Colour control to about midway position. 	 Set the pattern knob to MATRIX. Adjust T801 to provide the even brightness for 1-H scanning lines. Set the pattern knob to DELAY. Use R804 to provide the even brightness for 1-H scanning lines. Set the pattern knob to PHASE, then adjust T802 to eliminate the vertical picture overlap (to provide the same identical color).
5. Picture tube cut- off adjuster	 (1) Connect the PM5508 pattern generator, and set the antenna input to about 70 dB. (2) Set the pattern knob to GRAY SCALE. (3) Set the Contrast to maximum and the Brightness Control also to maximum. 	 Short-circuit between TP403 and TP404. Short-circuit between TP401 and TP402. Set both the G-DRIVE (R858) and B-DRIVE (R866) controls to about midway position. Fully turn the R-Bias (R853), G-Bias (R861), and B-Bias (R868) controls CCW. Fully rotate the Screen Control CCW, then gradually rotate CW to brighten the picture. Stop rotating the knob when horizontal stripes can be slightly seen. Adjust R853, R861 and R868 to provide the same brightness of the stripe for each R-, G- and B-Bias. Note: If the stripe is originally developed at R-Bias, for example, use G- and B-Bias controls only. Rotate the Screen Control CCW until the stripe disappears from the screen. Open short-circuits in items (1) and (2).
6. White balance beam current setting circuit	 Connect the voltmeter of the positive terminal to TP603 and of the negative to TP604. Set the Pattern control to GRAY SCALE. Set both the Contrast and Brightness Controls to maximum. 	 Adjust the G-Drive (R858) and B-Drive (R866) controls to provide 6500°K of colour temperature. Adjust the Sub-Contrast Control (R405) for 0.706V.
7. TV-SOUND	 (1) Connect the PM5508 pattern generator. (2) Set the TV Sound Carrier to MOD. (3) Connect an oscilloscope to TP302. (4) Set the S-Volume (R306) to about midway position. Note: The PM5508 RF output must be at about 10mV. 	(1) Adjust T301 so that the 1kHz audio signal has the largest and symmetrical waveforms.
		Figure 19.


TROUBLE SHOOTING TABLE














TECHNISCHE DATEN

Antenneneingangsimpedanz	Stromversorgung
Bildzwischenträgerfrequenz	Abstimmbereich VHF Kanäle 2 bis 12 UHF Kanäle 21 bis 69

WARNUNG

Das Chassis dieses Empfangsgerätes steht unter hohen Spannungen. Bei Wartungsabteiten an diesem Chassis muß deshalb ein Isolationstransformator zwischen dem Netzkabelstecker und der Steckdose verwendet werden.

Um elektrische Schläge zu vermeiden, darf das Abdeckgehäuse nicht entfernt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Benutzer einstellbaren Teile. Wartung und Reparaturarbeiten müssen qualifiziertem Service-Personal überlassen werden.

WICHTIGE SERVICE-ANMERKUNGEN

Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Gerät müssen qualifiziertem Service-Personal überlassen werden.

WARTUNG DES HOCHSPANNUNGSSYSTEMS UND DER BILDRÖHRE

Bei Service-Arbeiten am Hochspannungssystem muß die statische Aufladung des Systems durch Anschluß eines 10 kOhm Widerstand in Reihe mit einem isoliertem Draht (wie eine Testsonde) zwischen der Bildröhre und dem zweiten Anodenanschluß beseitigt werden. (Das Netzkabel muß aus der Steckdose herausgezogen werden.)

- 1. Die Bildröhre dieses Empfangsgerätes besitzt einen integralen Implosionsschutz.
- 2. Die Bildröhre muß durch eine Bildröhre deselben Typenbezeichnung ausgewechselt werden, um die Sicherheit des Gerätes aufrecht zu erhalten.
- 3. Die Bildröhre darf nicht an ihrem Hals angehoben werden.
- 4. Die Bildröhre sollte nur unter Verwendung einer scherbensicheren Schutzbrille und nach vollständiger Entladung der Hochspannung behandelt werden.

RÖNTGENSTRAHLEN

Dieses Empfangsgerät wurde auf eine Weise konstuiert, daß Röntgenstrahlen auf ihrem absoluten Minimum gehalten werden. Da jedoch durch bestimmte Störungen oder Wartungsarbeiten potentiell gefährliche Strahlungen bei längerer Einwirkung über eine geringe Entfernung erzeugt werden können, müssen die folgenden Schutzmaßnahmen genaustens befolgt werden:

- 1. Bei Reparaturarbeiten der Schaltungen muß darauf geachtet werden, daß die Hochspannung auf keinen höheren Wert als 24kV (bei Strahl 800μA) in diesem Gerät gebracht wird.
- 2. Um dieses Gerät in den Normalbetrieb zu versetzen, muß darauf geachtet werden, daß es auf $20kV \pm 1,5kV$ (bei Strahl $800\mu A$) betrieben wird. Dieses Empfangsperät wurde im Werk auf die obengenannte Hochspannung eingestellt.
 - .: Da durch Reparaturarbeiten Schwankungen der Hochspannung auftreten könne, darf eine überprüfung der Hochspannung nach Beendigung der Reparaturarbeiten nicht ausgelassen werden.
- 3. Die Bildröhre darf niemals durch eine Bildröhre eines unvorschriftsmäßigen Typs oder/und eines anderen Herstellers ausgewechselt werden, da dadurch übermäßige Röntgenstrahlung erzeugt werden könnte.

VOR RÜCKGABE DES GERÄTES AN DEN KUNDEN

Vor Rückgabe des Gerätes an den Kunden müssen folgende Sicherheitsüberprüfungen ausgeführt werden.

- Die Isolationen aller Leitungen auf eventuelle Beschädigungen überprüfen und darauf achten, daß keine Fremdstoffe (Werkzeuge usw.) zwischen dem Chassis und anderen Metallteilen des Empfängers verblieben sind.
- 2. Alle Schutzvorrichtungen des Gerätes wie nichtmetallische Reglerknöpfe, Isolierpapiere, Gehäuserückwand, Einstell- und Fächerabdeckungen oder Abschirmungen, Isolierwiderstände, Kondensatorennetze, mechanische Isolatoren usw. auf richtiges Vorhandensein und Einstellung überprüfen.

BESCHREIBUNG DER NEUEN KREISE


ABSTIMMEINHEIT

Die Umschaltung des Tuner-Empfangsbereiches auf VI, VIII und U erfolgt durch Auswahl der Stromversorgung BL, BH und Bu des Tuners. Die Versorgungsspannung +B₂ (12V) wird den Transistoren Q204, Q205 und Q206 zugeführt und als +B (12V) Versorgungsspannung an die entsprechende Stromversorgung geliefert.

Wird Kanal Nr. 1 verwendet, dann fließt ein Strom von der +B Stromquelle nach Q206, R232, Bandschalter, Kanal-Schalter und D101 (LED), so daß die Kanalanzeige Nr. 1 oder die Leuchtdiode LED D101 eingeschaltet wird. Hier schaltet Q206 ein und liefert das +B₂ (12V) Signal an die Bu Klemme. Der Tuner empfängt nun UHF-Signale.

Eines der VI, VIII und U Signale kann auf Anwahl mittels Bandschalter empfangen werden. Andererseits wird die Abstimmspannung V τ vom Verstärker für Abstimmautomatik AFT AMP Q203 an das Potentiometer Y4008CE geliefert.

Einer der Ausgänge des Potentiometers wird mittels Kanalschalter angewählt und an die Vτ Klemme des Tuners angelegt, um die Sendersuche (Abstimmung) durchzuführen.




TUNER UND SEINE SCHALTKREISE PIF, P-DET, SIF UND S-DET

[1] Tuner

Die Pfeilmarkierung im Blockschaltbild der Abb. 2 zeigt den Signalfluß von der Antenne. Das von der Antenne empfangene UHF/VHF Signal wird zuerst durch ein Filter geführt, um Gleichstromkomponenten auszusieben, und danach dem HF-Verstärker eingespeist. Das VHF Signal vom Tiefpaßfilter wird an den VHF HF-Verstärker, das UHF Signal vom Hochpaßfilter an den UHF HF-Verstärker übermittelt. Das angewählte Kanalsignal wird verstärkt mittels Bandschalter (VI, VIII und U) und der Abstimm-

spannung V_{τ} . Das sich so ergebende Signal wird der Mischstufe eingespeist.

Danach wird das Vom Empfangsoszillator kommende Signal, das eine bestimmte Frequenz aufweist, mit den von den Filtern kommenden Signalen gemischt. Das umgewandelte ZF-Signal wird dem ZF-Verstärker eingespeist und erscheint an der ZF-Ausgangsklemme des Tuners. In Abb. 3 und 4 sind die Spannungswerte der einzelnen Klemmen aufgeführt.



[II] Separate IC-Chips für PIF, SIF und AFT

• PIF und P-DET Schaltkreise


Das ZF-Signal wird vom Tuner an den Pufferverstärker Q201 übertragen und dem Sägezahnwellenfilter von CF201 eingespeist, um eine bestimmte ZF-Signalseletivität zu erhalten. Dieses Signal wird über die Stifte (8) und (9) an IC201 geliefert und im dreistufigen ZF-Verstärker sowie der AGC Schaltung verarbeitet. In der nächsten Stufe wird das aufgespürte Video-Signal vom Synchron-Detektorkreis (VIDEO DET) durch die Schwarzweiß-Inverter an Stift

29 geliefert. Da dieses Signal auch das 5,5MHz Tonträgersignal enthält, muß es mittels Trap CF202 bedämpft werden, bevor es über den ersten Video-Verstärker Q202 an den Chroma- und Video-Schaltkreis geliefert wird. Das Funktionsprinzip dieser Schaltkreise ist in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt.

Abb. 10 Allgemeines schaltdiagramm

Abb. 5 Wellenformen des P-DET Schaltkreises

Abb. 6 AGC-Spannung und Antennen-Eingänge



• Automatische Gewinnregelung (AGC)

Der Signalausgang vom Video-Detektor wird dem Weißpunkt-Inverter, dem AGC-Rauschinverter und danach dem IF AGC Detektor zugeführt. Von hiert wird das sich ergebende Signal dem dreistufigen PIF Verstärker eingespeist, um den Verstärkergewinn zu regeln. Andererseits wird die Spannung des Spannungsreglers RF AGC (R209) an Stift ① des Schaltkreises IC201 gesandt, um die verzögerte RF AGC (Automatische HF-Gewinnregelung) durch-zuführen. Die RF AGC Spannung an Stift ③ des Schaltkreises IC201 wird dann der RF AGC Klemme eingespeist, um den optimalen Gewinn des HF-Verstärkers sicherzustellen. Die konstante Signalamplitude des Video-Detektors wird daher auch bei einem variablen Antennen-Eingangssignal sichergestellt.

• Automatische Feinabstimmung (AFT)

Das Trägersignal von der Synchron-Detektorspule (T202) wird an die AFT Detektorspule (T201) über die Kondensatoren C226 und C227 gesandt. Das in Abhängigkeit von der Frequenz in der Phase unterschiedliche Signal wird über die Stifte 28 und 25 dem Schaltkreis IC201 zugeführt, wo die Trägerfrequenz an den AFT Detektor angelegt wird; nun wird die Phase festgestellt und der AFT Detektorausgang an Stift 24 ausgegeben.

Das AFT Detektorsignal wird auch an die Basis des Transistors Q203 angelegt, über den AFT Schalter (S102).

Das Kollektorsignal von Q203 geht an die einzelnen CH-Potentiometer von R101 und wird mit der Abstimmspannung V_{T} kombiniert, um optimale Video-Signal-qualität mittels geregelter Empfangsfrequenz sicherzustellen.


Die Spannungen des AFT Detektors sind in Abb. 7 dargestellt,


• SIF, S-DET und DC-ATT Schaltkreise

Ein Mikroprozessor-Chip, dargestellt in Abb. 10, enthält die PIF, P-DET, AFT, SIF, S-DET und DC-ATT Schaltkreise. Das verstärkte ZF-Ton-Signal vom PIF-Verstärker IC201 wird über den Vorverstärker an den SIF-Detektorschaltkreis geliefert um das 5,5MHz SIF Signal zu erhalten, das noch die Video-Signale enthält; dieses Signal wird an Stift @ erhalten. Das Ausgangssignal wird dann durch das aus C304, L301, C302, C303 und CF301 gebildete Bandpaßfilter geleitet, wodurch die Video-Signale ausgesiebt werden. Das reine 5.5MHz Signal wird an Stift (18) eingespeist. Im Schaltkreis IC201 wird das SIF Signal am FM DET (Süitzenwert-Differenzditektor) Schaltkreis durch den Begrenzerverstärker festgestellt, um das Ton-Signal zu erhalten. Das Ton-Signal wird danach an den DC ATT Schaltkreis gesandt, in dem die Signalampiltude anhand der Gelichspannung von Stift 12 geregelt wird; das sich so ergebende Signal wird über die Ton-Treiberstufe (Pufferverstärker) an Stift (17) geliefert.

C311 an Stift ② ist ein Kondensator des Deemphasis-Schaltkreises, der gemeinsam mit dem Widerstand R316 an Stift ③ den Gewinn der Verstärker mit unterschiedlicher Gegenkopplung des Ton-Treiberverstärkers bestimmt.

In Abb. 8 sind die Ton-Ausgangssignale, in Abb. 9 die Signalverarbeitungsvorgänge des DC ATT Schaltkreises dargestellt.









Abbildung 7. AFT Detektor-Spannungen

Hinweis: Det AFT Schalter (S102) ist mit der Fronttür verriegelt und wird durch Schließen der Tür ein-bzw. durch Öffnen der Tür abgeschaltet. Die Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen der Basisspannung von Q203 bei aktivierter AFT (S102 eingeschaltet) und der Frequenz des P-Trägers. Bei einer Pilotton-Hilfsträgerfrequenz (fo) von 38,9MHz (P-Träger) beträgt diese Gleichspannung etwa 6V.



Die Laustärke ändert sich in diesem Bereich.

Abbildung 9.

29

VIDEO/PAL-FARB-SCHALTKREIS

Der IC801 übernimmt das Bildaustastsynchron-Signal vom PIT (Vor-Zwischen frequenz) Schaltkreis, um die Videound Chroma-Signale zu verarbeiten.

VIDEO Schaltkreis

Das vom PIF Schaltkres kommende Bildaustastsynchron-Signal wird an das Keramikfilter CF202 des 5,5MHz Traps gesandt, um das Audio-Signal auszusieben, und gelangt danach in den Pufferverstärker Q202. Ein Signal von Q202 geht an den Chroma-Schaltkreis, das andere Signal an den Video-Schaltkreis, um dort der Video-Verzögerungsleitung (DL401) beigegeben zu werden. Diese Leitung enthält auch die 4,43MHz Chroma-Traps, die die Chroma-Signal aussieben. Das sich so ergebande Signal wird über Stift (1) dem Schaltkreis IC801 zugeführt.

Das Video-Signal vom doppelten Differenzial-Hochpaßfilter wird an Stift ① angelegt, um die Hochfrequenzkompensation des Vido-Signals durchzuführen. Durch
Veränderung der Vorspannung an Stift ② wird die Kontrastregelung erleichtert, wogegen durch Änderung der
Vorspannung an Stift ⑥ die Helligkeit geregelt wird.
Hier wird das Video-Signal (Y-Signal) von Stift ⑤ an die
Ausgangsstufe für die Video-Signale geliefert.

Bevor der verstärkte CRT-Strahl gebildet wird, wird die Vorspannung an Stift ② vermindert; dadurch wird auch der Kontrastpegel auf ein Minimum gebracht, um ein Ansteigen des Strahlstromes zu verhindern.

Der Video-Spitzenwerhaltekreis ist an Stift (13), der Schwarzwertimpuls-Zeitkonstantenkreis an Stift (14) angeschlossen.

PAL-Farb-Schaltkreis

Das Bildaustastsynchron-Signal vom Pufferverstäarker Q202 wird durch das aus R808, C801, L801, C802, C802, L804 und C803 gebildete Bandpaßfilter geleitet. Nur das Chroma-Signal mit der entsprechenden Frequenz wird über Stift ② dem Schaltkreis I801 zugeführt. In I802 wird der Chroma-Eingang in der ersten und zweiten Verstärkerstufe verarbeitet und an Stift ② ausgegeben.

Andererseits werden das durch die 1-H Verzögerungsleitung (DL801) kommende Signal und das Direktsignal am 1-H Phasenverzögerungs-Transformator (T801) kombiniert, um separate R-Y und B-Y Chroma-Signale zu liefern. Das R-Y Signal wird an Stift 23, das B-Y Signal an Stift 25 eingespeist, wogegen die dreiachsige Demodulation am R-Y/B-Y Demodulator stattfindet.

Die Farbdifferenzsignale R-Y, B-Y und G-Y können an den Stiften ②, ② bzw. ③ abgenommen werden.

Der Kristalloszillator X801 zwischen den Stiften ⑥ und ⑦ erzeugt das 4,43MHz Hilfsträgersignal. Die Phaseneinstellung zwischen dem Burst- und dem Hilfsträger-signal wird mittels APC Zeitkonstantenkreis (bestehend aus R816, R817, C820, C819 und C818), der zwischen den Stiften ④ und ⑤ angeordnet ist, und mittels Phasen-Transformator T802 durchgeführt.

Hier ist das aus C807 und R802 bestehende ACC Filter an Stift ② und das Farbkillerfilter C808 an Stift 26 angeschlossen. Der Hilfsträger-Phasenschieberkreis (C812 und L803) ist mit Stift ③ verbunden.

Der Gatterimpulsformer Q401 nimmt das Synchron-Signal und die FBT Impulse an, um die Burstgatter- und Schwarzwertklemminpulse zu erzeugen. Der Austastimpulsformer Q404 empfängt den FBT Impuls und die vertikalen Ausgangsimpulse, um die Video-Austast- und Flip-FlopAuslöseimpulse an PAL-Schalter zu erzeugen.

31

STROMREGELSTROMKREIS

Einführung

Das Modell bedient sich eines Zerhacker-Leistungsreglers, um somit einen möglichst grossen Regulierungsbereich mit kleinem Stromverbrauch zu gewährleisten. Dieser Regler ist ein Hybrid-IC-Stromkreis, der die Kritischen Schaltungen in eingebauter Kapselung beinhaltet. Es ist nicht notwendig die vorgewählte Spannung auf den Widerstand noch zu regulieren. Die Vorteile der Stromregelung mit integrierter Schaltung sind die folgenden:

- (1) Stark reduzierte Anzahl von Komponenten und erhöhte Zuverlässigkeit.
- (2) Einfache Wartung, da keine vorgewählte Spannung notwendig ist.
- (3) Eine einzige Einbaueinheit der Grundschaltung ermöglicht ein einfaches Auswechseln im Falle einer Störung.

Wie funktioniert der Regler? (Abb. 12)

Der Stromregler bedient sich der integrierten Schaltung mit drei Transistoren, vier Widerständen und einer Zenerdiode. Diese integrierte Schaltung ist auf der Abbildung 12 durch eine gestrichelte Linie angegeben. Die Funktionen eines jeden Elements sind hier unten aufgeführt:

Q₁: Transistor für die Fehlergrüfeinrichtung und den Vorverstärker.

Q₂: Für die Treibstufen.

Q₃: Für die Steuerschaltung.

R₁ und R₂: Dies sind Spannungstrennwiderstände; R₁
wird durch Laserstrahlen getrimmt und

wird durch Laserstrahlen getrimmt und wird zur Vorwahl der Stromspannungen verwendet.

R₃: Für den Steuerstromwiderstand des Tuners.

R₄: Widerstand für die Strombegrenzung.

ZD₁: Die Referenzstromquelle für den Span-

nungsvergleich.

Auf der Abb. 12 ist T701 ein Zerhacker-Regler-Transformator, und D705 ist eine Dumperdiode. Der Reglerstromkreis funktioniert in der unten beschriebenen Folge:

- (1) Wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird, erfolgt eine Vollweg-Gleichrichtung, um die Gleichstromspannung am C701 zu erzeugen. (Ungefähr 280V Wechselstrom erscheint als B₀, wenn ein Wechselstrom von 220V angelegt ist.)
- (2) B₁ hat jetzt fast Null Volt, somit sind Q₁ und Q₂ beide im Aus-Zustand. Der Strom i₁ des Widerstandes R705 fliesst zum Stift (4) der IC701 und wird zum Basisstrom ib bei Q₃.
- (3) Das Fliessen des Basisstromes von Q₃ erlaubt dem Kollektorstrom i₂ selbst zu fliessen. Hier fliesst der Strom vom Stift ③ zum Stift ④ des Reglertransformators T701.
- (4) Die Treibspule dient zur Erzeugung der Spannung e₀, die vom Stift (1) zum Stift (8) gespeist wird, wenn der Strom vom Stift (2) zum Stift (4) fliesst. Folglich beginnt der Treibstrom i₃ gemäss i₂ zu fliessen. Der Strom i₃ geht zur IC701 durch den Stift (4) und

dient zur Verstärkung des Bassisstromes is am Transistor Q₃.

(5) Der vergrösserte Strom in schaltet schnell den Transistor Q₃ mit positiven Rückkoppelungen ein; die Zunahme des Kollektorstromes i₂ würde die Spannung

- e₀ und somit den Strom i₃ vergrössern.
- (6) Wenn der Transistor Q₃ eingeschaltet wird, beginnt der Kondensator C710 sich mit der Wicklung zwischen dem Stift ② und dem Stift ④ des T701 aufzuladen. Der Spannungspegel B₁ nimmt langsam zu.
- (7) Die erhöhte Spannung B₁ erlaubt der Horizontalschaltung sich stufenweise in Betrieb zu setzen, und somit den Rücklauftransformator T602 in Gang zu setzen. Die Spannung e₁ vom Stift (2) erscheint am T602.
- (8) D709 liefert eine Negativwellen-Gleichrichtung der Spannung e₁ und die Spannung der positiven Komponenten erlaubt es dem Triggerstrom i₄ durch R710 zu fliessen.
- (9) Der positive Rückkopplungsstrom i₃ von T701 und der Triggerstrom i₄ vom Rücklauftransformator werden nun zum Treibstrom i₅ kombiniert, der in den Stift 4 der IC701 gespeist wird.
- (10) Wenn die Spannung B₁ zunimmt und den hi-fi Spannungspegel (115 Volt) überschreitet, schaltet sich der Transistor Q₁ ein. Der Basisstrom ib von Q₂ (oder der Kollektorstrom vom Q₁) fliesst und der Transistor Q₂ wird eingeschaltet.
- (11) Wenn Q₂ eingeschaltet ist, wird der ganze Treibstrom i₅ als Emitterstrom i_e von Q₂ verwendet. Die Basisstom i_B von Q₃ wird zum Q₂ gespeist, und somit bildet der Transistor Q₂ den Kurzschluss der Basis und des Emitters von Q₃.
- (12) Das schnelle Ausschalten von Q₃ hat zur Folge, dass die magnetische Energie im Reglertransformator bleibt, und ein Entladen der Energie wird notwendig. Die Dumperwicklungen zwischen den Stiften (5) und (11), die sehr nahe an den Transformatorwicklungen der Stifte (2) und (4) angeordnet sind, führen die magnetishce Energie bei den Stiften zwischen (2) und (4) zur Dumperdiode D705, um gleichgerichtet zu werden. Der gleichgerichtete Strom io fliesst, um den Kondensator C710 aufzuladen.
- (13) Wenn der Strom in fast nicht mehr fliesst, beginnt der Spannungspegel B₁ schrittweise abzunehmen. Darüberhinaus schaltet sich Q₁ aus, ib fliesst nicht mehr, Q₂ schaltet sich aus und ie fliesst nicht mehr.
- (14) Falls der Triggerstrom i₄ der Basis von Q₃ zugeführt wird, schaltet sich der Transistor Q₃ schnell ein.
- (15) Wenn sich Q₃ einschaltet, beginnt der Strom i₂ wieder zu fliessen und die positive Rückkopplungsspannung e₀ entsteht, um den Strom i₃ zu liefern.
- (16) Der Treibstrom i₅ entsteht durch die Kombination der Ströme von i₃ und i₄. Der Transistor Q₃ schaltet sich ein, um die Spannung B₁ zu erhöhen.
- (17) Der Zyklus der Punkte (10) bis (16) is wiederholt. Der Transistor Q₃ schaltet sich ein in Synchronisierung mit der Horizontalschwingung oder den Impulsen des Rücklauftransformator. Der Q₃ schaltet sich unter spezifischen Lastbedingungen aus. Je grösser die Lasten B₁ sind, umso länger dauert es für Q₃ im "Ein"-Zustand zu bleiben, und je niedriger die Spannung der Wechselstromleitung ist, umso länger dauert der

"Ein"-Zustand an.

R705 ist ein Anlasswiderstand und wird gebraucht, wenn der Stromkreis in Betrieb ist. Der Stopperkondensator C713 ist ebenfalls eine nicht kritische Komponente. Dieser Kondensator dient dazu nicht gestartete Schaltungen zu verhindern. Wenn der GsTreibstrom i_1 in der Schleife R709 \rightarrow T701 Stifft 1 \rightarrow C710 fliesst, wird kein Strom der Basis von Q_3 zugeführt.

Es kann sein, dass das Kurzschliessen von C713 den Stromkreis während des Betriebs nicht beeinträchtigt. Die Wicklungen zwischen den Stiften (9) und (10) des Regler-Transformators sind identisch mit der Wicklung für die Tonstromquellen, und B₂ ist etwa gleich 12 Volt. Diese stabilisierte Stromquelle ändert sich nicht; wie sehr die Quelle der Wechselstromleitung auch variiert.

Wellenformen


Die Wellenformen der Spannung und des Stroms bei jedem Punkt sind auf der Abb. 13 angegeben.

- (A) Wellenformen des Triggerstromes mit einem Spitzenwert von ungefähr 0,6A und einer Impulsdauer von ungefähr 12μsec.
- (B) Wellenformen des positiven Rückkopplungsstromes. Die Höhe und Breite der Stromform können variieren gemäss den verschiedenen Spannungsquellen oder

Lastbedingungen.

(Strom von ungefähr 70mA mit einer Impulsdauer von 30µsec, zum Beispiel, erscheint bei den Maximalstrahlen von 220V Wechselstrom.)

- (C) Wellenformen des Treibstromes in der Kombination der Wellen (A) und (B).
- (D) Wellenformen des Kollektorstromes von Q₃. Der Transistor Q₃ bleibt eingeschaltet während der Präsenz des Treibstromes. Da Q₃ eine Induktivitätslast ist (Wicklungen zwischen den Stiften ② und ④ von T701), entwickelt sich der Kollektorstrom in den Sägezahnwellen. Hier würden die Spitzenwerte des Stromes fast 1A erreichen.
- (E) Die Stromwellenformen der Dumperdiode ib. Die Wicklungen zwischen den Stiften (5) und (11) dienen zur Entladung der magnetischen Energie, die noch in den Wicklungen zwischen (2) und (4) von T701 vorhanden ist während Q₃ im "Ein"-Zustand ist.
- (F) Die Spannungswellenformen, die zwischen dem Kollektor und dem Emitter von Q₃ erscheinen. Wenn Q₃ eingeschaltet ist, wird fast Null Volt zugeführt. Wenn Q₃ ausgeschaltet ist, erscheinen fast 300 Volt. Die Zeitspanne der "Ein"- und "Aus"-Zustände von Q₃ variieren entsprechend den Spannungspegeln der Wechselstromleitung und den Lastbedingungen, und somit verändern die Spannungswellen immer ihre Höhe und Breite.



SCHUTKREIS

Das Modell ist mit einem Schutzkreis ausgerüstet, der jede unnormale Erwärmung im Fernsehapparat verhindern soll und die andern kritischen Stromkreise überwachen soll. Im Falle einer Störung, wie z.B. Undichtheit eines Kondensators, Kurzschluss von Halbleitern usw., werden alle Stromkreise automatisch abgeschaltet. Der Schutzkreis kann mehr oder weniger in zwei Teile geteilt werden entsprechend den folgenden Funktionen:

(1) D707: Dieser Stromkreis wird kurzgeschlossen, um F701 zu öffnen, wenn die Quelle der 115V Leitung zu sehr zunimmt. Wenn der Regler IC701 wegen einer Störung kurzgeschlossen wird, wird die Diode aktiviert.

Nach einem Kurzschluss von D707, bitte die Ursache feststellen und reparieren, und den uneinstellbaren D707 durch einen neuen ersetzen. D707 braucht etwa 135V bis er zu leiten anfängt.

(2) Horizontale/vertikale IC-Haltefunktionen (einschliesslich des Transistors Q503 für die Störungsanzeige): Die einfachen Haltefunktionen der IC501 sind hier unten beschrieben.

Die horizontale Schwingungsspannung, angegeben auf Abb. 14, wird im Impulsformkres in Quadratwellen umgewandelt und zum Treibstromkreis H-pre. geführt. Ein durch Silizium geregelter Gleichrichter (SCR), ausgestattet mit PNP un NPN Transistoren, befindet sich vor dem H-pre.-Treiber, und keine Spannung wird an den Treiber angelegt, wenn der entsprechende SCR eingeschaltet wird.

Wenn sich der SCR einschaltet, bleibt es immer an bis die Stromzufuhr unterbrochen wird. Wenn der SCR aktiviert wird mit einer positiven Spannungszufuhr zum Stift (9) von IC501, kommt der horizontale Stromkreis nach der Treiberstufe zum Stillstand, und somit werden spannungslose Zustände für das Anhalten der horizontalen Abweichung und für die tertiären Wicklungen des Rücklauftransformator geschaffen.

Da alle Spannungen, mit Ausnahme der 115V Zufuhr, durch den Rücklauftransformator erzeugt werden, bedeutet das Anhalten von FBT das Stoppen aller Funktionen des Fernsehgerätes. Im Falle einer Störung, wird die positive Spannung am Stift (9) der IC501 mit der Halteaktivierung gebraucht, um das Fernsehgerät zu schützen.

Der Schutzkreis wird hauptsächlich für die folgenden Funktionen verwendet:

(a) Verhinderung von Röntgen-Strahlung

Eine zu hohe Spannung des Rücksprungimpulses, verursacht durch irgendwelche Störung, erhöht die Spannung E_1 , die identisch ist mit den gleichgerichteten FBT-Impulsen (Rücklauftransformator) von D602. Dann übersteigt die Spannung E_1 den Spannungspegel der Zenerdiode, und die dem Stift $\mathfrak G$ der IC501 zugeführte Spannung regt die Haltefunktion an. Normalerweise ist die Spannung E_1 niedriger als die Spannung der Zenerdiode

diode D601. Der Schutzkreis ist so gebaut, dass er bei einem niedrigen Pegel der Röntgen-Strahlung angeregt wird, welcher für die Gesundheit der Menschen oder ihrer Umgebung überhaupt nicht gefährlich ist.

(b) Verhinderung der Auswirkungen von einem Überstrom

Schadhafte Transistoren oder integrierte Schaltungen an der Video-Ausgangsstufe können zu einer zu grossen Zunahme des Strahlenstromes von CRT führen, was zu der Wärmeentwicklung durch den überlasteten FBT führt.

Hier erlaubt es die erhöhte negative Spannung E₂, die am R631 mit dem Strom Icrt erzeugt wird, dass D505 leitfähig wird. Q503 schaltet sich ein und die positive Spannung wird durch den Widerstand R533 and den Stift ⁽⁹⁾ von IC501 angelegt. Normalerweise ist die Kathode von D505 mit R636 und R630 vorgespannt, und D505 ist nicht leitfähig.

(c) Schutz der Stromquelle von +12V

Der ganze Strom für die Fernsehsignale kommt von der +12V Stromquelle. Falls der Kurzschluss in der 12V-Leitung geschieht, wird Spannung E₃ an R536 angelegt. (Siehe Abb. 14 betreffend ihre Polarität.) Der Spannungspegel am Punkt Q ist viel kleiner als der am Punkt P. Die Spannung an Q wird dann der Kathode von D504 via dem Widerstand R529 zugeführt. Die Anode von D504 ist an die Basis des Transistoren Q503 angeschlossen. Punkt P ist der Emitter von Q503 und der Transistor Q503 schaltet sich mit abnehmender Basisspannung ein.

Der Transistor Q503 für die Störungsanzeige wird aktiviert, um den Stromkreis zu schützen.

(d) Schutz des vertikalen Starkstromkreises

Die Störung des vertikalen Starkstromkreises kann zu einer zu hohen Überlastung des Rücklauftransformatoren führen; und die kurzgeschlossene D503 kann den Kondensator C513 beschädigen. Die Spannung E₄ erreicht fast Null Volt im Falle eines Kurzschlusses von C513 und C512, beim

eines Kurzschlusses von C513 und C512, beim Kurzschliessen oder Öffnen von D513. Somit wird D506 leitfähig und der Transistor Q503 schaltet sich ein.

Der normale Spannungspegel von E_4 ist etwa 60 Volt, und die Diode D506 bleibt ausgeschaltet, da ihre Spannung an der Kathode, die durch die Trennung der Spannung mit R531 und R530 erreicht wird, grösser ist als der Spannungspegel an ihrer Anode.


Anmerkungen:

 Wenn der Schutzkreis angeregt ist, schaltet sich der horizontale Ausgansstromkreis aus und der Reglertransformator im Starkstromschutzkreis kann ein abnormales, qietschendes Geräusch erzeugen. Dies bedeutet aber nicht, dass etwas falsch ist am Schutzkreis.

Dies kann vorkommen, wenn die Umschaltfrequenz des

- Starkstromkreises den Pegel der Selbstschwingung erreicht, da kein Rücklaufauslösimpuls von der Stromquelle vorhanden ist.
- Die IC701 ist speziell dafür konzipiert, dass sie nicht durch ein versehentliches Erden der 115V-Leitung während der Instandsetzung des Fernsehgerätes beschädigt werden kann. Das Erden der 115V-Leitung,

wie das Kurzschliessen des horizontalen Transistors Q602, oder der Kurzschluss von C710 oder D707, kann ein quietschendes Geräusch im T701 zur Folge haben. Ein abnormales Geräusch im Schutzkreis ist aber nichts ungeröhnliches. Der Stromkreis wird automatisch wieder eingestellt, wenn die korrekte 115V-Leitung vorhanden ist.



EINSTELLUNGEN

WEISSABGLEICHREGELUNG

Der Zweck dieses Vorgangs ist es die Bildröhre zu optimieren, um ein gutes Schwarzweissbild bei allen Helligkeitsgraden zu erhalten und gleichzeitig die best mögliche brauchbare Helligkeit zu gewährleisten. Die normale RF AGC-Regelung und Reinheitsjustierungen werden folgendermassen ausgeführt:

Die Einstellung kann nur nach einer Erwärmungsperiode von mindestens 5 Minuten durchgeführt werden.

Nach dem Anschluss der Antenne an den Empfänger, das Bild auf einem Kanal mit starkem Signal einstellen.

Die Farbregelung (R841) bis zur maximalen CCW Stellung drehen und die voreingestellte Abstimmung schlecht einstellen, so dass der Empfänger kein Farbbild mehr liefert, während die nachfolgenden Einstellungen vorgenommen werden.

- 1. Die Grüntreiber- (R858) und Blautreiberregler (R866) auf die mittlere Stellung bringen.
- 2. Eine kurze Klemmleitung zwischen TP401 und TP402 anschliessen.
- 3. Die Vorspannungsregler (R853, R861, R868) und den Bildschirmregler bis auf die Minimalstellung drehen.
- 4. Den Bildschirmregler im Uhrzeigersinn drehen, um die horizontale, matte Linie in einer Farbe in rot, grün und blau zu erhalten.
- Die Rot-, Grün- und Blauvorspannungsregler der anderen Farben (die nicht auf dem Bildröhrenschirm erscheinen) im Uhrzeigersinn drehen, bis eine matte, weisse Linie erscheint.
- 6. Die kurze Klemmleitung zwischen TP401 und TP402 entfernen.
- 7. Den Kontrastregler (R446) und Helligkeitsregler (R411) auf die Maximalstellung bringen.
- 8. Die beiden Treiberregler (R858, R866) einstellen, um die bestmögliche Weissgleichförmigkeit auf dem Bildröhrenschirm zu erhalten.
- 9. Den Kontrastregler (R446) im Uhrzeigersinn drehen bis ein blasses Rasterbild erscheint.
- Feineinstellung der drei Vorspannungsregler, um die bestmögliche Weissgleichmässigkeit auf dem Bildröhrenschirm zu gewährleisten.

EINSTELLUNG DES STRAHLSTROMES (NEBENKONTRAST)

Die Schwarzweiss-Hellesteuerung muss ausgeführt worden sein, bevor diese Einstellung durchgeführt wird.

Den Empfänger während mindestens 15 Minuten mit dem 220V Wechselstromkabel laufen lassen und mit der Antenne an den Empfänger angeschlossen, das Bild auf einem Kanal mit starkem Signal einstellen.

- 1. Den positiven Fühler eines Amperemeters an TP603 und den negativen Fühler an TP604 anschliessen.
- 2. Die Helligkeits- und Kontrastregler bis zur Maximalstellung drehen.
- 3. Den Nebenkontrastregler (R405) einstellen, um einen Wert von 800µA zu erhalten.

DEMONTAGE DES CHASSIS

 Den hinteren Deckel entfernen, indem die vier Befestigungsschrauben des Deckels gelöst werden.

- ANMERKUNG: Die Demontage kann erleichtert werden, wenn man die untere Hälfte des hinteren Deckels zuertst herauszieht bevor die Plastikhalter gehoben werden.
- 2. In dieser Stellung kann das Chassis von allen Seiten überprüft werden.
- Nach der Trennung aller Stecker auf dem PWB-A-Chassis und der Anodenhaube der Bildröhre kann das PWB-A-Chassis ganz aus dem vorderen Gehäuse entfernt werden.

DEMONTAGE UND MONTAGE DER BILDRÖHRENEINHEIT

- 1. Das PWB-A-Chassis aus dem Gehäuse entfernen. (Siehe Anleitung zur DEMONTAGE DES CHASSIS)
- 2. Die Erdungsspitze des Röhrenüberzuges vom PWB-B trennen.
- Die Buchsenleiste der Bildröhre (PWB-B) von der Bildröhre trennen.
- 4. Eine schwere Unterlage auf eine Decke legen, um das Zerkratzen des Gehäuses zu verhindern und das Gehäuse vorsichtig mit dem Vorderteil auf diesen Schutzüberzug legen.
- Die vier Schrauben, die Montagekufen der Bildröhre gegen das Vorderteil des Gehäuses festhalten, entfernen.
- Die Bildröhreneinheit vorsichtig an ihren Montagekufen festhalten und aus dem Vorderteil des Gehäuses herausheben.
 - Die Bildröhre muss vorsichtig angefasst werden.
- 7. Den Erdungskabelbaum der Bildröhre entfernen.
- 8. Die vier plastikhalter aus den Montagekufen der Bildröhre herausziehen.
- Die neue Bildröhreneinheit vorsichtig auf die Vorderseite des Gehäuses legen und alle Kleinteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einmontieren.

EINSTELLUNG DER FARBREINHEIT

Um die besten Resultate zu erhalten ist es empfehlenswert die Einstellung der Reinheit am letzten Montageplatz des Empfängers vorzunehmen. Falls der Empfänger verschoben wird, diese Einstellung mit dem Gerät nach Osten gerichtet ausführen. Der Empfänger muss mindestens 15 Minuten in Betrieb gewesen sein bevor dieser Vorgang durchgeführt wird und der Schirmträger (CRT) muss Raumtemperatur haben. Der Empfänger ist mit einem Stromkreis zur automatischen Neutralisierung von Magnetisierungseinflüssen ausgestattet. Wenn aber die CRT-Schattenmaske zu sehr magnetisiert ist, kann es vorkommen, dass sie mit Hilfe einer Handspule neutralisiert werden muss. Dis Spule nicht AUS-schalten solange das Raster noch Auswirkungen der Spule zeigt.

Es emphielt sich den folgenden Vorgang mittels eines Punktegenerators durchzuführen.

- 1. Die korrekte Lage aller Halskomponenten überprüfen. (Siehe Abb. 15)
- Grobeinstellung der statischen Farbbilddeckung im Zentrum des CRT wie unter dem Vorgang der statischen Farbbilddeckung beschrieben durchführen.
- Die Bildsteuerung in die Mitte ihres Rotationsbereiches drehen und den Helligkeitsregler bis zur maximalen CW-Stellung drehen.

- 4. Um ein schwarzes Raster zu erhalten, eine kurze Klemmleitung zwischen dem Stift ② der IC801 und der Erde anschliessen. Dann, die Bildsteuerung drehen bis ein normales Raster erscheint.
- Die Rot- und Blauvorspannungsregler bis zur maximalen CW-Stellung drehen. Den Grünvorspannungsregler genügend in der CW-Richtung drehen, um ein grünes Raster zu erhalten.
- 6. Die Justierkeile (drei) des Ablenkspulenjochs lösen, die Klemmschraube des Ablenkspulenjochs lösen und das Ablenkspulenjoch so dicht wie möglich an den CRT-Schirm herandrücken.
- 7. Die folgende Einstellung so anfangen, dass die Kufen auf den runden Reinheitmagnetringen zusammenliegen, dann die Kufen auf den runden Reinheitmagnetringen auf die Seite des CRT-Halses schieben. Dann die zwei Kufen vorsichtig trennen, indem sie gleichzeitig gedreht werden, um ein gleichmässiges grünes, vertikales Band in der Mitte des CRT-Schirmes zu erhalten.
- 8. Das Ablenkspulenjoch sorgfältig nach hinten schieben, um die grüne Reinheit (gleichmässig grüner Schirm) zu erhalten.
 - ANMERKUNG: Die Mittenreinheit wird erreicht, indem die Kufen auf den runden Reinheitmagnetringen justiert werden, die Randreinheit wird erreicht, indem das Ablenkspulenjoch nach vorne geschoben wird Die Klemmschraube des Ablenkspulenjochs festziehen.
- 9. Die Rot- und Blaufeldreinheit überprüfen, indem die Ausgangsgrösse des Grünvorspannungsreglers reduziert und die Ausgangsgrösse der Rot- und Blauvorspannungsregler abwechselnd erhöht werden, und die Einstellungen verbessern, falls notwendig.
- Die kurze Klemmleitung zwischen dem Stift ② von IC801 und der Erde trennen, falls der Anschluss unter Punkt 4 durchgeführt worden ist.
- 11. Die SCHWARZWEISS-Hellesteuerung ausführen.

EINSTELLUNG DER STATISCHEN (MITTEN-) KONVERGENZ


- Den Empfänger einschalten und während mindestens 15 Minuten laufen lassen.
- 2. Den Ausgang eines Kreuzschraffurgenerators an den Empfänger anschliessen und, indem man sich auf die Mitte des CRT-Schirmes konzentriert, folgendermassen vorgehen:
 - a. Das Paar der 4-poligen Magnetringe ausfindig machen. Die einzelnen Ringe drehen (den Abstand zwischen den Kufen Verändern), um die vertikalen roten und blauen Linien zusammenlaufen zu lassen. Das Ringpaar drehen (indem ein Abstand zwischen den Kufen beibehalten wird), um die horizontalen roten und blauen Linien zusammenlaufen zu lassen.
 - b. Nach der Mittenkonvergenz von rot und blau, das Paar der 6-poligen Magnetringe ausfindig machen. Die einzelnen Ringe (den Abstand zwischen den Kufen verändern), um die vertikalen roten und blauen (magenta) und grünen Linien zusammenlaufen zu lassen. Das Ringpaar drehen (indem ein Abstand zwischen den Kufen beibehalten wird), um die horizontalen roten und blauen (magenta) und grünen Linien zusammenlaufen zu lassen.

EINSTELLUNG DER DYNAMISCHEN KONVERGENZ

Die dynamische Konvergenz (Konvergenz der Dreifarbenfelder an den Rändern des CRT-Schirmes) wird ausgeführt, indem die drei Gummikeile zwischen dem Rand des Ablenkspulenjochs und dem Trichter des CRT korrekt eingeführt und plaziert werden.

Dies wird folgendermassen getan:


- 1. Den Empfänger einschalten und während 15 Minuten warmlaufen lassen.
- Die Kreuzschraffur des Punkt-Balken-Generators auf den Empfänger übertragen. Den Abstand zwischen den Linien in der Nähe der Ränder des CRT-Schirmes überwachen.
- 3. Das Ablenkspulenjoch nach oben und nach unten kippen und die Justierkeile ① und ② zwischen dem Ablenkspulenjoch und dem CRT einführen bis die unkorrekte Konvergenz, die auf der Abbildung 16 ④ ersichtlich ist, korrigiert worden ist.
- 4. Das Ablenkspulenjoch nach rechts und nach links kippen, und den justierkeil ③ zwischen das Ablenkspulenjoch und den CRT einführen bis die unkorrekte Konvergenz, die auf der Abbildung 16 ® ersichtlich ist, korrigiert worden ist.
- Abwechselnd den Abstand und die Einführungstiefe der drei Keile verändern, bis die korrekte dynamische Konvergenz erreicht worden ist.
- 6. Ein starkes Klebeband benutzen, um jeden der drei Gummikeile an den Trichter des CRT festzumachen.
- 7. Die Reinheit überprüfen und nochmals einstellen, falls notwendig.



Einstellung der dynamischen Konvergenz

Abbildung 16.

Einstellpunkt	Anschluß	Einstellvorgang	
1. Horizontaler Bildfang (H-HOLD) (R611)	Antenne anschließen und Signal empfangen.	 TP601 und TP602 kurzschließen. R611 auf horizontale Synchronisierung einstellen Den obigen Kurzschluß wieder lösen. 	
	·	TP601 —— H-FREQ. VR	
. (7,000)	i	Abbildung 17.	
2. Vertikaler Bildfang (V-HOLD) (R506)	Antenne anschließen und Signal empfangen.	 Wenn sich gemäß Abbildung 18(A) der schwarze horizontale Streifen langsam nach unten bewegt, den vertikalen Bildfangregler V-HOLD (R506) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Synchronisierung zu erhalten. Laufen mehrere Streifen schnell durch, den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, bis das Bild stabilisiert ist (Abb. 18(B)) 	








Abbildung 18.


3. HF-Gewinnregler (RF-AGC) (R209)	 Testbildgenerator PM5508 anschließen. Den Antenneneingang auf etwa 70 dB einstellen. Das Grauskalen-Testbild auswählen. Den Kontrastregler auf Maximum stellen und mit Hife des Helligkeitsreglers zwischen der Schwarz- und Grauskala abstufen. Hinweis: Den Tuner-Gewinn (RF-AGC) auf etwa 4,5V einstellen. 	 (1) Durch Drehen des RF-AGC Reglers (R209) im Uhrzeigersinn wird Bildrauschen erzeugt. (2) Durch Drehen des RF-AGC Reglers gegen den Uhrzeigersinn kann das Bildrauschen eliminiert werden, wobei sich jedoch das Bild etwas verdunkelt und nach rechts verschiebt (aufgrund der Ablenkungs-Synchronsignale). (3) Den Regler R209 bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen und danach langsam gegen den Unrzeigersinn bewegen, um das Bildrauschen zu eliminieren, ohne das Bild zu verdunkeln bzw. nach rechts zu verschieben.
---------------------------------------	---	---


Einstellpunkt	Anschluß	Einstellvorgang
4. Farbsättigung (CHROMA) (I)	 Den Testbildgenerator (PM 5508) anschließen und den Antenneneingang auf etwa 70 dB einstellen. Den Kontrast auf Maximum, die Helligkeit auf Minimum einstellen und den Farbregler in Mittelstellung bringen. 	 (1) Den Testbildknopf auf Position MATRIX stellen. (2) T801 auf gleichmäßige Helligkeit für 1-H Abtastzeilen einstellen. (3) Den Testbildknopf auf Position DELAY stellen. (4) R804 verwenden, um gleichmäßige Helligkeit für 1-H Abtastzeilen sicherzustellen. (5) Den Testbildknopf auf Position PHASE stellen und danach T802 einstellen, um die vertikale Bildüberlappung zu eliminieren (um die gleiche Farbe zu erhalten).
5. Bildröhren- Abschalteinst-ller	 (1) Den Testbildgenerator (PM-5508) anschließen und den Antenneneingang auf etwa 70 dB einstellen. (2) Den Testbildknopf auf Position GRAY SCALE stellen. (3) Den Kontrast auf Maximum und die Helligkeit auf Minimum einstellen. 	 TP403 und TP404 kurzschließen. TP401 und TP402 kurzschließen. Die Reger G-DRIVE (R858) und B-DRIVE (R866) in Mittelstellung bringen. Die Regler R-BIAS (R853), G-BIAS (R861) und B-BIAS (R868) bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen. Den Bildregler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn und danach langsam im Uhrzeigersinn drehen, um das Bild aufzuhellen. Sobald die horizontalen Streifen erkennbar sind, den Knopf freigeben. R853, R861 und R868 einstellen, um die gleiche Helligkeit der Streifen für die R-, G- und B-Vorspannung zu erhalten. Hinweis: Falls der Streifen nur mit R-Vorspannung entsteht, nur die G- und B-BIAS Regler verwenden. Den Bildregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Streifen vom Bildschirm verschwinden. Die Kurzschlüsse (1) und (2) lösen.
6. Weißabgleich-Strahl- stromschaltkreis	 Ein Voltmeter mit der positiven Klemme an TP603 und der negativen Klemme an TP604 anschließen. Den Testbildregler auf Position GRAY SCALE stellen. Kontrast und Helligkeit auf Maximum einstellen. 	 Die Regler G-DRIVE (R858) und B-DRIVE (R866) auf eine Farbtemperatur von 6.500°K einstellen. Den Hilfskontrastregler (R405) auf 0,706V einstellen.
7. Tonkanal	 (1) Den Testbildgenerator (PM5508) anschließen. (2) Den Tonträger auf MOD einstellen. (3) Ein Oszilloskop an TP302 anschließen. (4) Den Lautstärkeregler (R306) in Mittelstellung bringen. Hinweis: Der PM5508 Ausgang muß etwa 10mV betragen. 	(1) T301 einstellen, bis das 1 kHz Tonsignal maximale Amplitude bei symmetrischer Wellenform aufweist. Abbildung 19.


FEHLERSUCHE














CARACTERISTIQUES

Impédance d'entrée d'antenne 75 ohms non-équilibrés	Entrée d'alimentation
Convergence Système à auto-convergence	Consommation
Foyer Electrostatique, bi-potentiel	Taille du haut-parleur
Régime de sortie de puissance audio 2,0 Watts (maxi)	Impédance de bobine de voix
Féquences intermédiaires	Déflexion de balayage Magnétique
Fréquence de porteuse FI image	Gammes d'accord VHF Canaux 2 à 12
Fréquence de porteuse FI son	UHF Canaux 21 à 69
Fréquence de sous-porteuse couleur	

AVERTISSEMENT

Le châssis de ce récepteur est en phase. Utiliser un transformateur d'isolation entre la prise du cordon de ligne et la douille d'alimentation, lors de la réparation de ce châssis.

Pour éviter les électrocutions, ne pas déposer le couvercle. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur lui-même. Confier la réparation à un personnel réparateur qualifié.

NOTES IMPORTANTES DE REPARATION

L'entretien et la réparation de ce récepteur ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.

REPARATION DU SYSTEME A HAUTE TENSION ET DU TUBE IMAGE

Lors de la réparation du système à haute tension, supprimer la charge statique en connectant une résistance de 10 kohms en série avec un fil isolé (comme une sonde d'essai) entre la cosse du tube image et le second fil d'anode. Le cordon de ligne de secteur doit être débranché de la sortie de secteur.)

- 1. Le tube image de ce récepteur présente une protection intégrale anti-implosion.
- 2. Remplacer le tube par un de même numéro de type pour assurer la sécurité.
- 3. Ne pas lever le tube image par son col.
- 4. Ne panipuler le tube image qu'en portant des lunettes de protection incassables et après avoir déchargé totalement la haute tension.

RAYONS X

Ce récepteur est dessiné de telle sorte que toute radiation par rayons X soit maintenue à un minimum absolu. Parce que certaines pannes ou réparations peuvent présenter un danger potentiel de dadiations lors d'une exposition prolongée à proximité, les précautions suivantes doivent être observées.

- 1. Lors de la réparation du circuit, s'assurer de ne pas porter la haute tension à plus de 24kV (au faisceau de $800\mu A$) sur cet appareil.
- 2. Pour assurer un fonctionnement normal de l'appareil, s'assurer de le faire fonctionner sur une tension de 20kV ± 1,5kV (au faisceau de 800μA) sur le boitier de cet appareil. L'appareil a été réglé en usine sur les hautes tensions mentionnées ci-dessus.
 - .. S'il y a une possibilité de fluctuation de la haute tension à cause des réparations, ne jamais oublier de vérifier ces hautes tension à la fin du travail.
- 3. Ne pas remplacer le tube image par des types interdits et/ou des marques qui peuvent produire une radiation excessive par rayons X.

AVANT DE RENDRE LE RECEPTEUR

Avant de rendre le récepteur à l'utilisateur, effectuer les vérifications de sécurité suivantes.

- 1. Inspecter tous les passages des fils pour s'assurer qu'ils ne soient pàs pinces et qu'il n'y ait pas d'outils logés entre le châssis et les autres pièces métalliques du récepteur.
- 2. Inspecter tous les dispositifs de protection comme les boutons de commande non-métalliques, les papiers isolants, les dos de coffret, les couvercles ou blindages de réglage et de compartiment, les réseaux de résistancecapacité d'isolation, les isolants mécaniques, etc.


DISPOSITIF DE SYNTONISATION

La sélection des gammes de réception de syntonisateur de VI et VIII et U est effectuée par la sélection des alimentations du syntonisateur en BL, BH et BU. L'énergie électrique de +B₂ (12V) alimente les transistors Q204, Q205 et Q206, et est fournie pour l'alimentation spécifique du syntonisateur comme énergie de +B (12V).

Lorsque le canal 1 est syntonisé, le courant s'écoule consécutivement de la source +B vers Q206, R232, le commutateur de gammes, le commutateur de canaux et D101 (LED), enclenchant ainsi l'indicateur de canal 1, LED D101, Ici, Q206 s'enclenche pour alimenter le signal +B₂ (12V) à la

borne Bu.

Le syntonisateur est en mode récepteur pour la réception des signaux UHF. Et l'un des signaux VI, VIII et U peut être reçu par la sélection du commutateur de gammes. D'autre part, la tension de syntonisation VT est appliquée depuis l'AMP SAV (AFT AMP) (Amplificateur du transistor de syntonisation automatique à vernier) Q203 au potentiomètre Y4008CE. Un des signaux de sortie provenant du potentiomètre est sélectionné par le commutateur de canaux et appliqué à la borne VT du syntonisateur pour la syntonisation de la station.



SYNTONISATEUR ET SES CIRCUITS DE PFI (PIF), P-DET, SFI (SIF) ET S-DET


[1] Syntonisateur

La flèche située dans le schéma fonctionnel de la figure 2, montre la transmission du signal depuis l'antenne. Le signal UHF/VHF provenant de l'antenne est tout d'abord filtré pour la coupure CC et envoyé dans l'amplificateur HF. Le signal VHF provenant du filtre passe-bas est envoyé vers l'amplificateur HF VHF, et le signal UHF provenant du filtre passe-haut parvient à l'amplificateur HF UHF. Le signal de canal sélectionné est amplifié avec le commutatuer

de gammes (VI, VIII et U) et la tension V_{τ} (tension de syntonisation) est produite.

Le signal résultant est envoyé vers le mélangeur.

Le signal provenant de l'oscillateur local qui fournit la fréquence du signal spécifique est mélangé avec les signaux provenant des filtres. Le signal FI converti est ensuite envoyé vers l'amplificateur FI et parvient à la borne de sortie FI du syntonisateur. Voir la Fig. 3 et 4 pour les caractéristiques de tension de chaque borne.



[II] Circuits imprimés à puce unique pour PFI, SFI et SAV


• Circuits PFI et P-DET

Le signal FI provenant du syntonisateur est transmis à l'amplificateur séparateur Q201 puis au filtre à ondes en dents de scie de CF201 pour fournir la sélectivité du signal FI spécifique. Ce signal alimente IC201 par l'intermédiaire des chevilles (8) et (9) et est traité au troisième étage par les amplificateurs FI et les circuits CAG. A l'étage suivant, le signal vidéo détecté provenant du circuit détecteur synchrone (DET VIDEO) passe à travers les inverseurs de spot noir/blanc et va à la cheville (29). Etant donné que le

signal contient le signal porteur audio de 5,5MHz, il doit être atténué avec les cellules de filtrage CF202 avant d'être fourni aux circuits chroma et vidéo par l'intermédiaire de l'amplificateur vidéo Q202.

Utiliser les schémas suivants pour prendre connaissance des circuits.

- Fig. 10 Schéma général de connexions
- Fig. 5 Formes d'onde sur le circuit P-DET.
- Fig. 6 Tension CAG et puissances d'entrée de l'antenne.



• Commandes automatiques de gain (CAG)

Le signal de sortie provenant du détecteur vidéo est envoyé à l'inverseur de spot blanc, l'inverseur de bruit puis au détecteur de la CAG FI. A partir d'ici le signal résultant est envoyé aux amplificateurs PFI à trois étages pour la commande de gain de ces amplificateurs. D'autre part, la tension provenant du régulateur de tension de la CAG HF (R209) est envoyée à la cheville ① de IC201 pour alimenter la CAG HF différée.

La tension de la CAG HF qui apparaît à la cheville ③ de l'IC201 est alors appliquée à la borne de la CAG HF pour réaliser le gain optimum des amplificateurs HF. L'amplitude du signal constant provenant du détecteur vidéo est disponible même en cas de variation des signaux d'entrée d'antenne.

Voir la Fig. 6 pour la relation entre la tension de la CAG et les signaux d'entrée d'antenne.

• Syntonisations automatiques à vernier (SAV)

Le signal porteur provenant de la bobine porteuse du détecteur synchrone (T202) est envoyé à la bobine du détecteur SAV (T201) par l'intermédiaire des condensaturs C226 et C227. Le signal, dont la phase diffère selon les fréquences, est alors envoyé vers IC201 à travers les chevilles ② et ② , où le processeur fournit le courant porteur au détecteur SAV, détecte la différence de phase et fournit la puissance de sortie du détecteur SAV à la cheville ② . Le signal du détecteur SAV est ensuite appliqué à la base de Q203 à travers le commutateur SAV (S102). Le signal du collecteur de Q203 va vers chaque potentiomètre CH de R101 et est combiné avec la tension de syntonisation Vτ, fournissant ainsi des mires vidéo optimum avec les fréquences locales contrôlées.

Voir Fig. 7 pour les tensions du détecteur SAV.


• Circuits SFI, S-DET et ATT-CC

Un microprocesseur à puce unique, Fig. 10, alimente les circuits PFI, D-DET, SAV, SIF, S-DET et ATT-CC.

Le signal FI audio amplifié provenant de l'amplificateur PFI d'IC201 est transmis zu circuit du détecteur SFI par l'intermédiaire du préamplificateur pour fournir un signal SFI de 5,5MHz, qui contient encore les signaux vidéo, à la cheville ② . Le signal de sortie est alors filtré par le filtre passe-bande de C304, L301, C302, C303 et CF301 pour éliminer les signaux vidéo. Le signal pur de 5,5MHz alimente la cheville ③ . Dans le IC201, le signal SFI est détecté par le circuit DET MF (détecteur différentiel de crète) à travers l'amplificateur limiteur pour produire le signal audio. Le signal audio est alors envoyé au circuit ATT CC, où son amplitude est régulée avec la tension CC de la cheville ① et le signal résultant apparaît à la cheville ① en passant par l'excitateur audio (amplificateur séparateur).

Ici, C311 à la cheville ② est un condensateur de circuit de déemphasis et la résistance R316 à la cheville ⑥ détermine le gain des amplificateurs avec différentes réactions de l'amplificateur excetateur audio.

Voir la Fig. 8 pour les signaux de sortie audio et la Fig. 9 pour le traitement de signal dans le circuit ATT CC.






Figure 6. Tension de la CAG et signaux d'entrée d'antenne

- Tension de sortie provenant du détecteur de CAG (cheville
 ② de l'1C201)
- 8 Tension de la CAG HF du sytonisateur Remarque: Utiliser la coupure de la CAG HF en un point (environ 60 dB du signal d'entrée d'antenne) et R209 (VR CAG HF) pour le réglage du niveau "A".

Tensions du détecteur de la SAV





Figure 7. Tensions du détecteur de la SAV

Remarques: Le commutateur SAV (S102) solidaire de la porte frontale s'enclenche lorsque la porte est fermée, et se désencienche lorsque la porte est ouverte.

La figure montre la relation entre la tension de base de O203 avec la SAV activée (S102 est enclenché) et la fréquence de la P-porteuse. Elle indique presque 6V CC pour une P-porteuse de 38,9MHz.






Figure 10. Schéma général des connexions

CIRCUIT COULEUR VIDEO/PAL

L'IC801 simple accepte le signal composé provenant du circuit PFI (Pré-fréquence intermédiaire) pour traiter les deux signaux Vidéo et Chroma.

Circuit VIDEO

Le signal composé provenant du circuit PFI est envoyé au filtre céramique CF202 des cellules de filtrage de 5,5MHz pour éliminer les signaux audio, et est alors envoyé à l'amplificateur séparateur Q202. Un des signaux provenant de Q202 va vers le circuit chroma et l'autre signal vers le circuit vidéo pour être rajouté à la ligne à retard vidéo (DL401). Cette ligne incorpore les cellules de filtrage chroma de 4,43MHz pour éliminer les signaux chroma. Le signal résultant entre dans le IC801 par la cheville (11).

Le signal vidéo provenant du filtre passe-haut à double différentiel est appliqué à la cheville (10) pour la compensation à haute fréquence du signal vidéo.

La changement de polarisation à la cheville ① facilite le réglage du CONTRASTE et le changement de polarisation à la cheville ⑥ facilite le réglage de LUMINOSITE.

Le signal vidéo (signal Y) est alors fourni aux étages de sortie des signaux vidéo à partir de la cheville (15).


Avant que le faisceau du TRC (tube à rayon cathodique) augmenté ne se produise, la polarisation à la cheville 12 décroît et le niveau de contraste est minimisé pour prévenir la croissance du courant de faisceau. Le circuit constant d'accentuation vidéo est fourni à la cheville 13 et le circuit à constante de temps de verrouillage de décollement du noir (pedestal clamping) est fourni à la cheville 14.

Circuit COULEUR PAL

Le signal composé provenant de l'amplificateur séparateur Q202 passe à travers le filtre passe-bande de R801, C801, L801, C802, C803, L804 et C823. Seul le signal chroma de fréquence adéquate alimente IC801 par la cheville 29. En IC801, le signal d'entrée chroma est traité dans les amplificateurs des 1er et 2ème étages et le signal de sortie apparaît à la cheville 24.

D'autre part, le signal passant à travers la ligne à retard 1-H (DL801) et le signal direct sont combinés dans le transformateur de phase à retard 1-H (T801) pour fournir les signaux chroma séparés R-Y et B-Y. Le signal R-Y alimente la cheville 23 et le signal B-Y la cheville 25, et la cémodulation à trois axes est effectuée par le démodulateur R-Y/ B-Y. Les signaux de différence de couleur sont disponibles pour R-Y à la cheville 20, pour B-Y à la cheville 21) et pour V-Y à la cheville 19. L'oscillateur à cristal X801 situé entre les chevilles 6 et 7 réalise l'oscillation sousporteuse de 4,43MHz. Et le réglage de phase entre les signaux d'impulsion de synchronisation et sour-porteurs est effectué par le circuit à constante de temps APC (consistant en R816, R817, C820, C819 et C818) situé entre les chevilles 4 et 5 et par le transformateur de phase T802. Ici, le filtre de la CAC qui consiste en C807 et R802 est situé à la cheville 20 et le filtre de substance affaiblisseuse (Killer) C808 est situé à la cheville 26. Le circuit de déphasage sous-porteur de C812 et L803 est appliqué à la cheville (17).

La bride d'impulsion de porte Q401 reçoit le signal synchrone et les impulsions du transformateur de réaction pour fournir la porte d'impulsion de synchronisation et l'impulsion de verrouillage de décollement du noir (pedestal clamping). La bride d'impulsion de suppression Q404 reçoit les impulsions de sortie verticales et du transformateur de réaction pour former la suppression vidéo et les impulsions de déclenchement de flip-flop de commutateur PAL.



CIRCUIT REGULATEUR DE PUISSANCE

Introduction

Le modèle utilise un régulateur de puissance à interrupteur à couteau fournissant une large gamme de réglage avec une faible consommation d'énergie. Ce régulateur est un circuit CI hybride qui contient un système de circuits critiques blindé incorporé. La tension d'alimentation préréglée ne nécessite aucun réglage supplémentaire de résistance. Les caractéristiques de régulation de la puissance du CI sont les suivantes:

- Réduction importante du nombre de pièces composantes avec amélioration de la fiabilité.
- (2) L'entretien est simplifié par le fai qu'aucun préréglage de la tension n'est nécessaire.
- (3) Le circuit de base peut être simplement remplacé comme un ensemble unique lorsqu'une panne se produit.

Comment fonctionne-t-il? (Fig. 12)

Le régulateur de puissance utilise un CI contenant trois transistors, quatres résistances et une diode zener. Le CI est indiqué par des lignes en pointillés dans la Fig. 12. Les fonctions de chaque élément sont énumérées ci-dessous:

Q₁: Transistor pour la détection des erreurs et pour le préamplificateur.

Q₂: Pour les étages d'excitation.

Q₃: Pour le réglage.

R₁ et R₂: Ce sont les résistance de division de tension; R₁ est réglée par des faisceaux de laser et est utilisé pour prérégler les tensions d'alimentation.

R₃: Résistance polarisant le syntonisateur.

R₄: Résistance pour la limitation du courant.

ZD₁: Source de courant de référence pour la comparasion de tension.

Dans la Fig. 12, T701 est un transformateur régulateur vibreur et D705 est une diode d'amortissement. Le circuit régulateur fonctionne selon les séquences suivantes:

- Lorsque l'interrupteur d'alimentation principale est enclenché, le redressement biphasé est effectué pour générer la tension CC à C701. (Une tension B₀ d'en viron 280V CA apparaît losque l'alimentation en 220V CA est appliquée.)
- (2) A ce moment là, B₁ est égale à presque zéro volt, ainsi Q₁ et Q₂ ne fonctionnement pas. L'intensité i₁ provenant de la résistance R705 s'écoule à la cheville
 4) du IC701, et devient l'intensité de base i à Q₃.
- (3) L'intensité de base de Q₃ provoque l'écoulement de l'intensité de collecteur i₂. Ici, l'intensité circule de la cheville (3) à cheville (4) du transformateur régulateur T701.
- (4) La bobine d'excetation est prévue pour générer la tension e₀ qui circule de la cheville (11) à la cheville (8), lorsque le courant circule de la cheville (2) à la cheville (4). Ainsi, l'intensité d'excitation i₃ circule en fonction de i₂.

L'intensité i₃ va au IC701 par la cheville 4 et est utilisé pour amplifier l'intensité de base is au transistor O₂.

- (5) L'intensité amplifiée in revient rapidement au transistor Q₃ avec des réactions positives; en augmentant l'intensité de collecteur i₂ augmente la tension e₀, augmentant ainsi l'intensité i₃.
- (6) Lorsque le transistor Q₃ s'enclenche, le condensateur C710 commence à charger avec le bobinage entre la cheville ② et la cheville ④ de T701. La tension B₁ augmente graduellement.
- (7) La tension augmentée B₁ permet au circuit horizontal de fonctionner graduellement, ainsi le transformateur de retour T602 est activé. La tension e₁ existant entre la cheville (9) à la cheville (2) apparaît à T602.
- (8) D709 effectue le redressement biphasé de la tension e₁ et la tension des éléments positifs permet à l'intensité i₄ de circuler à travers R710.
- (9) L'intensité de réaction positive i₃ provenant T701 et l'intensité de déclenchement i₄ provenant du transformateur de retour sont alors combinées en intensité d'excitation i₅, qui alimente la cheville 4 du IC701.
- (10) Lorsque la tension B₁ augmente et dépasse le noveau de tension Hi-Fi (115 Volts), le transistor Q₁ s'enclenche. L'intensité de base i_b de Q₂ (ou, l'intensité de collecteur de Q₁) circule, et le transistor Q₂ s'enclenche.
- (11) Lorsque Q₂ fonctionne, toute l'intensité d'excitation i₅ est utilisée comme intensité d'émetteur i_e de Q₂. L'intensité de base in de Q₃ alimente Q₂, ainsi le transistor Q₂ court-circuite la base et l'émetteur de Q₃.
- (12) Le désenclenchement rapide de Q₃ provoque le retour de l'énergie magnétique dans le transformateur régulateur et nécessite le déchargement d'énergie. Les bobinages d'amortissement sitúees entre les chevilles (5) et (11), qui sont proches des bobinages de transformateur des chevilles (2) et (4), conduisent l'énergie magnétique existant entre les chevilles (2) et (4) à la diode d'amortissement D705 pour le redressement. L'intensité in circule pour charger le condensateur C710.
- (13) Lorsque l'intentisé in s'arrête presque de circuler, le niveau de tension B₁ décroît granduellement. En outre, Q₁ s'arrête, i_b ne circule plus, Q₂ s'arrête, et aucune intensité i_e ne circule.
- (14) Si l'intensité de déclenchement i₄ est appliquée à la base de Q₃, le transistor Q₃ est rapidement enclenché.
- (15) Lorsque Q₃ est enclenché, l'intensité i₂ recommance à circuler et la tension de réaction positive e₀ est produite pour alimenter l'intensité i₃.
- (16) L'intensité d'excitation i₅ est formée de la combinaison des intensités i₃ et i₄. Le transistor Q₃ s'enclenche pour augmenter la tension B₁.
- (17) La répétition cyclique des opérations (10) à (16) est effectuée. Le transistor Q₃ s'enclenche en synchronisation avec l'oscillation horizontale, ou les impulsions du transformateur de retour. Q₃ se désenclenche dans des conditions de charge spécifiques. Si des charges plus grandes que B₁ sont fournies, Q₃ reste plus de temps à l'état enclenché, et plus la tension de ligne CA est basse, plug l'enclenchement est long.

R705 est considéré comme étant un rhéostat de démarrage et il est nécessaire une fois que le circuit est sous tension. Si l'intensité d'excitation cc i₁ circule dans la boucle: R709 T701 cheville (a) T701 Cheville (b) C710, aucun courant n'alimente la base de Q₃.

Le court-circuitage de C713 ne peut pas affecter le circuit en fonctionnement.


Les bobinages entre les chevilles 9 et 10 du transformateaur régulateur sont identiques au bobinage de l'alimentation audio et B_2 est d'environ 12 volts. Cette alimentation ainsi stabilisée n'est modifiée par aucune variation de la source de tension ca.

Formes d'onde

Les formes d'onde de la tension et de l'intensité de chaque point soint montrées à la Fig. 13.

- (A) Forme d'onde de l'intensité de déclenchement avec une crête d'environ 0,6A et une largeur d'impulsion d'environ 12μsec.
- (B) Forme d'onde de l'intensité de réaction positive. La hauteur et la largeur de la forme d'onde de l'intensité peuvent varier selon la tension et les conditions de charge de la source.

- (Une intensité d'environ 70mA avec une largeur d'impulsion de 30µsec, par exemple, apparaît au faisceau maximum de 220V CA)
- (C) Forme d'onde de l'intensité d'excitation en combinaison avec les ondes (A) et (B).
- (D) Formes d'onde de l'intensité de collecteur de Q₃. Le transistor Q₃ reste enclenché lorsque l'intensité d'excitation circule. Etant donné que Q₃ est une charge d'induction (bobinage entre les chevilles ② et ④ de T701), une intensité de collecteur à onde en dents de scie est produite. Ice, les crêtes d'intensité attignent presque 1A.
- (E) Formes d'onde de l'intensité de la diode d'amortissement in. Les bobinages entres les cheville 5 et 1 sont utilisés pour décharger l'énergie magnétique retenue dans les bobinage entre les chevilles 2 et 4 de T701 lorsque Q₃ est enchlenché.
- (F) Formes d'onde de la tension qui apparaît entre le collecteur et l'émetteur de Q₃. Lorsque Q₃ est enclenché, une tension d'environ 300 volts apparaît. La durée de l'enclenchement et du désenclenchement de Q₃ varie en fonction des niveaux de tension de ligne CA et des conditions de charge, ainsi, les ondes de tension varient toujours en hauteur et largeur.



CIRCUIT PROTECTEUR

Le modèle comprend un circuit protecteur pour éviter tout échauffement anormal de la TV et pour protéger les autres circuits critiques. Si une panne, telle qu'une fuite du condensateur, un court-circuit dans les semiconducteurs, etc., se produit, tous les circuits sont automatiquement arrêtés. Le circuit Protecteur à en gros deux fonctions:

- (1) D707: Ce circuit est court-circuité pour ouvrir F701 lors d'une augmentation excessive de la source de courant de 115V. Si le IC701 régulateur est court-circuité par erreur, la diode est activée. Une fois que le court-circuitage du D707 se produit, effectuer le dépannage et la réparation, et remplacer le D707 inréglable par un neuf. Le D707 nécessite environ 135V pour devenir conductible.
- (2) Fonctions de maintien de CI horizontal/vertical (y compris le transistor détecteur de panne Q503): Les fonctions de maintien simple du IC501 sont décrites ci-dessous. La tension d'oscillation horizontale, de la Fig. 14, est convertie en ondes carrées dans le circuit de formation d'impulsion et envoyée au circuit d'excitation H-pre.

Un redresseur controlé à la silicone (RCS) contenant des transistors PNP et NPN est situé avant l'excitateur H-pre, et aucune tension n'est fournie à l'excitateur lorsque le RCS équivalent est enclenché.

Une fois que le RCS est enclenché, il le reste jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée. Losque le RCS est activé avec la tension positive fournie à la cheville (9) du IC501, le circuit horizontal situé après l'étage d'excitation s'arrête de fonctionner, ainsi aucune tension n'est produite pour arrêter le balayage horizontal et pour les bobinages tertiaires du transformateur de retour.

Etant donné que les tensions, sauf pour l'alimentation en 115V, sont toutes produites par le transformateur de retour, l'arrêt de celui-ci signifie l'arrêt de presque toutes les fonctions du récepteur TV.

Le circuit protecteur est principalement utilisé pour ces quatre fonctions:

(a) Prévention des rayonnements X

Une tension à impulsion de retour trop élevée due à quelque panne augmente la tension E_1 , que représente les impulsions redressées par le transformateur de retour et provenant de D602.

La tension E_1 dépasse alors le niveau de tension de la diode zener et la tension fournie à la cheville 9 du IC501 active la fonction de maintien. Normalement la tension E_1 est inférieure à la tension de la diode zener D601. Le circuit protecteur est conçu pour être activé par un faible rayonnement X ce qui ne peut en aucun cas affecter la santé des personnes et l'environnement.

(b) Prévention de la surtension

Les transistors ou les CI défecteuex à l'étage de sortie vidéo peuvent provoquer une augmentation de l'intensité de faisceau du TCR, provoquant l'echauffement par surcharge du transformateur de retour

Ici, la tension négative augmentée E₂ se produit à R631 avec l'intensité Icrt permettant à D505 de devenir conducteur. Q503 s'enclenche et une tension positive est appliquée à travers la résistance R533 à la cheville (9) du IC501. Habituellement, la cathode de D505 est polarisée avec R636 et R630, et D505 n'est pas conductible.

- (c) Protection de la source de courant de +12V


 Toute la puissance pour les signaux TV est obtenue
 à partir de la source +12V. Si un court-circuit se
 produit dans la ligne de +12V, une tension E₃ est
 produite à travers R536. (Voir Fig. 14 pour ses
 polarités.) Le niveau de tension au point Q est
 inférieur à celui du point P. La tension à Q est alors
 envoyée à la cathode de D504 par l'intermédiaire
 de la résistance R529. L'anode de D504 est
 branchée à la base du transistor Q503. Le point
 P est l'émetteur de Q503 et le transistor Q503
 s'enclenche avec la baisse de la tension de base.
 - Le transistor détecteur de panne Q503 est activé pour protéger le circuit.
- (d) Protection du circuit d'alimentation verticale La panne du circuit d'alimentation verticale peut provoquer la surcharge excessive du transformateur de retour, et le court-circuit de D503 peut endommager le condensateur C513.

Le tansion E₄ atteint presque zéro volt lors d'un court-circuit de C513 et de C512, d'un court-circuit ou d'une ouverture de D513. Ainsi, D506 devient conducteur et le transistor Q503 s'enclenche.

Le niveau de tension normal de E₄ est d'environ 60 volts, et la diode D506 reste désenclenchée étant donné que sa tension à la cathode, obtenue à travers la division de tension effectuée par R531 et R530, est supérieure au niveau de sat tension à l'anode.

Remarques:

- Si le circuit protecteur est activé, le circuit horizontal de sortie est coupé et le transformateur régulateur du circuit régulateur de puissance peut produire un grincement anormal. Ceci n'est pas significatif d'un problème du au circuit régulateur.
 - Ceci peut se produire lorsque la fréquence de commutation du circuit régulateur de puissance atteint le niveau d'oscillation propre du fait qu'il n'y a pas d'impulsion de retour de déclenchement provenant de l'alimentation.
- 2. Le IC701 est spécialement conçu pour ne pas être endommagé par une mise à la terre accidentelle de la ligne de 115V durant le fonctionnement du poste TV. La mise à la terre de la ligne de 115V, due à un court-circuit du transistor horizontal Q602, ou au court-circuit de C710 ou D707, peut produire un grincement intermittent à T701. Le circuit d'alimentation avec un bruit anormal ne présente aucun problème. Le circuit est automatiquement rétabli lorsque la ligne de 115V est correctement alimentée.



REGLAGE

REGLACE DE LA BALANCE DU BLANC

Le but de cette procédure est d'augmenter la fonction du tube image pour obtenir une bonne image en noir et blanc à tous les niveau de luminosité tout en obtenant le maximum de luminosité utilisable. Le montage normal de la CAG HF et les réglages corrects doivent être conforment à cette procédure.

Ce réglage est effectué seulement après avoir laissé chauffer le poste durant 5 minutes au moins.

Avec l'antenne branchée sur le récepteur, syntoniser l'image sur un canal intensif.

Tourner le réglage de couleur (R841) à la position CCW maximum et dérégler la syntonisation de pré-réglage afin que le récepteur ne produise pas d'image couleur durant les réglages suivants.

- 1. Régler les commandes de réglage du vert (R858) et de réglage du bleu (R866) de moitié.
- Brancher un fil de jonction de court-circuit entre TP401 et TP402.
- 3. Tourner les réglages de polarisation (R853, R861, R868) et le réglage d'écran au minimum.
- 4. Tourner le réglage de l'écran à droite de façon à obtenir la ligne sombre horizontale d'une couleur, rouge, vert ou bleu.
- 5. Tourner les réglages de vert-rouge et de polarisation bleu des autres couleurs (qui n'apparaissent pas sur l'écran du tube image) à droite, jusqu'à ce qu'une ligne blanche sombre soit obtenue.
- 6. Retirer le fil de jonction de court-circuit d'entre TP401 et TP402.
- 7. Mettre le réglage de contraste (R446) et de luminosité (R411) au maximum.
- 8. Régler les deux réglages d'excitation (R858, R866) de façon à obtenir la meilleur uniformité de blanc sur l'écran du tube image.
- 9. Tourner le réglage de contraste (R446) à droite jusqu'à ce qu'une trame sombre soit obtenue.
- 10. A l'aide des trois réglages de polarisation obtenir la meilleur uniformité de blanc sur l'écran du tube image.

REGLAGES DU COURANT DE FAISEAU (SOUS-CONTRAST)

La procédure de réglage dynamique de la luminosité en noir et blanc doit être réalisée avant de réglage.

Manipuler le récepteur durant 15 minutes au moins à 220V CA et avec l'antenne branchée au récepteur, régler l'image sur un canal intensif.

- 1. Brancher la sonde positive de l'ampèremètre à TP603 et la sonde négative à TP604.
- 2. Tourner les réglages de luminosité et de contraste au maximum.
- 3. Régler le sous-contraste (R405) pour obtenir une valeur de 800µA.

DEPOSE DU CHASSIS

1. Démonter le couvercle arrière après avoir retiré les quatre vis de retenue du couvercle.

REMARQUE: Un démontage facile peut être obtenu en tirant la moitié inférieure couvercle arrière avant d'enlever les pièces de retenue en plastique.

- Dans cette position le châssis peut être inspecté de tous les côtés.
- Après que tous les raccordements à fiche du châssis PWB-A et les capuchons de plaque du tube image ont été débranchés le châssis PWB-A peut être retiré complètement du boîtier avant.

DEPOSE ET REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DU TUBE IMAGE

- 1. Retirer le châssis PWB-A du boîtier avant. (Se référer à la procédure de DEPOSE DU CHASSIS)
- 2. Débrancher la pointe de mise à la terre de l'enveloppe d'image depuis PWB-B.
- 3. Débrancher le panneau de support du tube image (PWB-B) depuis le tube image.
- 4. Etendre une couverture sur la surface de travail pour éviter de rayer le boîtier et placer avec soin le boîtier la face orientée vers le bas sur son couvercle de protection.
- 5. Retirer les quatres vis de fixation des volets de montage du tube image situés à l'avant du boîtier.
- 6. Attraper avec soin l'ensemble du tube image par ses volets de montage et soulever de l'avant du boîtier. Le tube image doit être manipulé avec soin.
- 7. Retirer l'ensemble peignes de câble à cosse de mise à la terre du tube image.
- 8. Retirer les quatre pièces de retenue en plastique depuis les volets de montage du tube image.
- 9. Installer avec soin le nouvel ensemble du tube image sur l'avant du boîtier et installer tous les pièces de montage dans l'ordre inverse du démontage.

REGLAGE DE LA PURETE DE LA COULEUR

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de régler la pureté de la couleur à l'emplacement définitif du récepteur. Si le récepteur est déplacé, réaliser ce réglage en le disposant face à l'est. Le récepteur doit fonctionner durant 15 minutes avant ce réglage et la fenêtre du tube à rayon cathodique doit être à la température ambiante. Le récepteur est équipé d'un circuit démagnétisation automatique. Cependant, si le masque d'ombre du TRC est excessivement magnétisé, il peut être nécessaire de le démagnétiser avec une bobine manuelle.

Ne pas arrêter la bobine lorsque la trame est soumis aux effets de la bobine.

La prodécure suivante est recommandée lors de l'utilisation d'un génétateur de points.

- Vérifier que toutes les pièces composantes du col sont correctement disposées.
 (Voir Figure 15.)
- 2. Régler en gros la convergence statique au centre du TRC, comme expliqué dans la procédure de convergence statique.
- 3. Tourner le réglage d'image jusqu'à mi-course et tourner le réglage de luminosité à la position CW maximum.
- 4. Pour obtenir une trame blanche, brancher un fil de jonction de court-circuit entre la cheville 12 du IC801 et la mise à la terre. Tourner alors la commande d'écran CW jusqu'à ce qu'une trame normale soit obtenue.

- 5. Tourner les réglages de polarisation rouge et polarisation bleu à la position CCW maximum. Tourner le réglage de polarisation verte dans le sens CW pour produire une trame verte.
- 6. Desserrer les clavettes de réglage d'inclinaison du bloc de balayage (three), desserrer la vis de serrage du bloc de balayage et pousser le bloc de balayage aussi près que possible de l'écran TCR.
- 7. Effectuer le réglage suivant avec les volets situés sur les bagues aimantée de pureté rondes installées ensembles, bouger tout d'abord les volets situés sur les bagues aimantées de pureté rondes situées sur le côté du col du TRC. Séparer alors lentement les deux voltets tout en les tournant pour régler une bande verticale uniformément verte au centre de l'écran du TCR.
- 8. Glisser avec soin le bloc de balayage vers l'arrière pour réalisé la pureté du vert (écran uniformément vert).
 - REMARQUE: La pureté centrale est obtenue par le réglage des volets situés sur les bague aimantée de pureté rondes, la pureté du bord extérieur est obtenue en glissant vers l'avant le bloc de balayage. Resserrer la vis de serrage du bloc de balayage.
- 9. Vérifier la pureté des trames rouge et bleue en réduisant la puissance de sortie du réglage de polarisation verte et en augmentant alternativement la puissance de sortie des réglages de polarisation rouge et bleue, et effectuer les réglages nécessaires.
- 10. Débrancher la cheville ① du IC801 et de la mise à la terre, s'il sont raccordés comme indiqué à l'alinéa 4.
- 11. Réaliser la procédure COMMANDE DYNAMIQUE DE LA LUMINOSITE EN NOIR ET BLANC.

REGLAGE DE CONVERGENCE STATIQUE (CENTRE)

- 1. Enclencher le récepteur et le laisser chauffer durant 15 minutes.
- 2. Brancher la borne de sortie du générateur quadrillé au récepteur et, en se concentrant sur le centre de l'écran du TCR, procéder comme suit:
 - a. Localiser la paire de bagues aimantée à 4 poles. Les tourner individuellement (modifier le jeu existant entre les volets) pour faire converger les lignes verticales bleues et rouges. Tourner la paire de bague (sans modifier le jeu existant entre les volets) pour faire converger lignes horizontales rouge et bleue.
 - b. Après avoir complètement réalisé la convergence centrale des lignes rouge et bleu, localiser la paire de bagues aimantée à 6 poles. Les tourner individuellement (modifier le jeu existant entre les volets) pour faire converger les lignes verticales rouge et bleue (magenta) et verte.

Tourner la paire de bagues (sans modifier le jeu existant entre les volets) pour faire converger les lignes horizontales rouge et bleue (magenta) et verte.


REGLAGE DE CONVERGENCE DYNAMIQUE


La convergence dynamique (convergence des trames des trois couleurs au bord de l'écran du TCR) est accomplie par l'insertion et le positionnement corrects des trois clavettes en caoutchouc entre le bord du bloc de balayage

et le cône du TRC.

Ceci est accompli de la manière suivante.

- Enclencher le récepteur et le laisser chauffer durant 15 minutes.
- 2. Appliquer une mire quadrillée à partir du générateur de points/barres au récepteur. Laisser un espace entre les lignes autour du bord de l'écran du TCR.
- 3. Incliner le bloc de balayage vers le haut et vers le bas, et insérer les clavettes de réglage d'inclinaison ① et ② entre le bloc de balayage et le TCR jusqu'à ce qui l'absence de convergence illustrée par la Figure 16 A soit corrigée.
- 4. Incliner le bloc de balayage vers la droite et la gauche, et insérer la clavette de réglage d'inclinaison ③ entre le bloc de balayage et le TCR jusqu'à ce que l'absence de convergence illustrée par la Figure 16 ® soit corrigée.
- 5. Modifier alternativement le jeu entre, et la profondeur d'insertion des, trois clavettes jusqu'à ce que la convergence dynamique correcte soit obtenue.
- A l'aide d'un ruban adhésif solide fixer fermement chacune des trois clavettes en caoutchouc au cône du TCR.
- 7. Vérifier la pureté et effectuer un nouveau réglage si nécessaire.






VUE ARRIERE DU BLOC DE BALAYAGE

Figure 16. Réglage de convergence dynamique

Point de réglage	Branchement	Procédure de réglage
1. Synchronisme-H (R611)	Brancher l'antenne pour recevoir un signal.	(1) Court-circuit entre TP601 et TP602. (2) Régler R611 pour la synchronisation horizontale. (3) Ouvrir le court-circuit ci-dessus. TP602 TP601 TP602 H-FREQ. VR
		Figure 17.
2. Synchronisme-V (R506)	Brancher l'antenne pour recevoir un signal.	 La figure 18(A) montre que la bande horizontale noire descent lentement et nécessite le réglage de la synchronisation à l'aide du bouton défilement-V (R506) CCW. Lorsque plusieurs bandes se déplacent rapidement, tourner le bouton CW pour obtenir la stabilisation. (Voir Fig. 18(B))








Figure 18.


l'antenne à 70 dB environ. sites mais l'image devient sombre et se déplace légère-	3. CAG HF (R209)	PM5508. (2) Régler le signal d'entrée de l'antenne à 70 dB environ. (3) Sélectionner la mire de l'échelle de gris. (4) Régler le contraste au maximum et la luminosité de sorte de fournir les échelles de noir et de gris adéquates. Remarque: Régler la CAG HF (syntonisateur CAG) vers 4,5V	parasites vidéo. (2) Lorsqu'on tourner CAG HF CCW cela élimine les parasites mais l'image devient sombre et se déplace légèrement vers la droite à cause de la déviation des signaux de synchronisation. (3) Tourner à fond le bouton CW R209, puis le tourner graduellement pour éliminer les parasites image sans
--	------------------	--	---


Point de réglage	Branchement	Procédure de réglage
4. CHROMA (I)	 Brancher le générateur de mire PM5508 et régler le signal d'entrée d'antenne à 70 dB environ. Régler le contraste au maximum, la luminosité au minimum et la couleur en position moyenne. 	 Régler le bouton de mire à MATRIX. Régler T801 pour une luminosité uniforme pour les lignes de balayage 1-H. Régler le bouton de mire à DELAY. A l'aide de R804 fournir la luminosité aux lignes de balayage 1-H. Régler le bouton de mire au PHASE puis régler T802 pour éliminer la répartition verticale de l'image (pour fournir la même couleur).
5. Réglage de la coupure du tube image	 Brancher le générateur de mire et régler le signal d'entrée d'antenne à 70 dB environ. Régler le bouton de mire à GRAY SCALE. Régler le contraste au maximum et la luminosité aussi. 	 Court-circuiter entre TP403 et TP404. Court-circuiter entre TP401 et TP402. Régler les commandes V-DRIVE (R858) et B-DRIVE (R866) en position moyenne. Tourner à fond le commandes CCW de polarisation-R (R853), polarisation-V (R861) et polarisation-B (R868). Tourner à fond la commande d'écran CCW, puis tourner graduellement CW pour la luminosité de l'image. Arrêter de tourner le bouton lorsque les bandes horizontales apparaissent légèrement. Régler R853, R861 et R868 pour fournir la même luminosité et la bande pour chaque polarisation R, V et B. Remarque: Si la bande produite au départ est celle de la polarisation-R par exemple utiliser seulement les commandes de polarisation-V et -B. Tourner la commande d'écran CCW jusqu'à ce que la bande disparaisse de l'écran. Ouvrir les court-circuits des items (1) et (2).
6. Circuit de réglage du courant de faisceaux d'équilibre du blanc.	 Brancher la borne positive du voltmètre à TP603 et la borne négative à TP604. Régler la commande de mire à GRAY SCALE. Régler le contraste et la luminosité au maximum. 	 Régler la V-DRIVE (R858) et la B-DRIVE (R866) pour fournir 6 500°K de la température de couleur. Régler le sous-contraste (R405) à 0,706V.
7. SON-TV	 Brancher le générateur de mire PM5508. Régler le porteur de son-TV à MOD. Brancher un oscilloscope à TP302. Régler le volume-S (R306) à la position moyenne. Remarque: Le signal de sortie de PM5508 HF doit étre d'environ 10mV. 	(1) Régler T301 de sorte que le signal audio 1 kHz ait les ondes de formes les plus larges et symétriques.
		Figure 19.


RECHERCHE DES PANNES


























SAFETY NOTE:

- 1. DISCONNECT THE ACPLUG FROM THE ACOUTLET BEFORE REPLACEING PARTS.
- 2. SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE RE-GARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN THE CHASSIS IS OPERATING.

IMPORTANT SAFETY NOTICE:

BE SURE TO USE GENUINE PARTS FOR SECURING THE SAFETY AND RELIABILITY OF THE SET. PARTS MARKED WITH "A" AND PARTS SHADED (IN BLACK) ARE ESPECIALLY IMPORTANT FOR MAIN-TAINING THE SAFETY AND PROTECTING ABILITY OF THE SET.

BE SURE TO REPLACE THEM WITH PARTS OF SPECI-FIED PART NUMBER.

SICHERHEITSANMERKUNGEN:

- 1. VOR DEM AUSWECHSELN VON TEILEN MU UNBE-DINGT DER NETZSTECKER AUS DER NETZSTECK-DOSE GEZOGEN WERDEN.
- 2. DIE WÄRMEABLEITER DER HALBLEITER SOLLTEN BEIM BETRIEB DES CHASSIS ALS MÖGLICHE URSACHEN VON GEFÄHRLICHEN ELEKTRISCHEN SCHALÄGEN BETRACHTET WERDEN.

WICHTIGE SICHERHEITSANMERKUNGEN: UN DIE SICHERHEIT UND ZUVERÄSSIGEIT DES GERÄTES AUFRECHT ZU ERHALTEN MU DARAUF GEACHTET WERDEN, DA NUR DIE VOM HERSTELLER VORGESCHRIEBENEN ERSATZTEILE FÜR DIESES

GERÄT VERWENDET WERDEN.

DIE MIT EINEM "A" BEZEICHNETEN UND DURCH SCHWARZE SCHRAFFIERUNGEN BESONDERS KEN-NTLICH GEMACHTEN TEILE SIND FÜR DIE AUF-RECHTERHALTUNG DER SICHERHEIT UND DES SCHUTZVERMÖGENS DIESES GERÄTES BESONDERS WICHTIG.

DIESE TEILE MÜSSEN UNBEDINGT DURCH ERSATZ-TEILE MIT DEN VORGESCHRIEBENEN ERSATZTEIL-NUMMEREN AUSGEWECHSELT WERDEN.

NOTES DE SECURITE:

- 1. DEBRANCHER LE PRISE CA DE LA SORTIE DE SECTEUR AVANT DE REMPLACER DES PIECES.
- 2. LES DEVERSOIRS THERMIQUES A SEMI-CONDUC-TEUR DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME PRE-SENTANT UN DANGER POTENTIEL D'ELECTRO-CUTION QUAND LE CHASSIS EST COMMANDE.

NOTES IMPORTANTES DE SECURITE:

POUR QUE CET APPAREIL FONCTIONNE AVEC SURETE ET FIABILITE.

NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES PIECES DE RECHANGE DU TYPE COURANT, LES PIECES PORTANT UNE MARQUE "A" OU HACHUREES (EN NOIR) SONT DES PIECES PARTICULIEREMENT IMPOR-TANTES POUR MAINTENIR LA SECURITE ET LA CAPACITE DE PROTECTION DE L'APPAREIL. LORS DU REMPLACEMENT DES PIECES, PRIERE D'UTILISER UNIQUEMENT LES PIECES SPECIFIEES.

NOTE:

- 1. The unit of resistance "ohm" is omitted (k-1000 ohms M-1 Megohm).
- 2. All resistors are 1/4 watt, unless otherwise noted.
- 3. All capacitors μF, unless otherwise noted p-μμF.

Voltage Measurement Conditions

- 2. Voltages in parenthesis measured with 3000 µV B & W or Colour-Signal.
- 3. All the voltages in each point are measured with Vacuum Tube Volt Meter.

Waveform Measurement Conditions:

- 1. Colour bar generator signal of 1.7V peak to peak applied at Base of Video Buffer Amp. Q202.
- 2. Approximately 8V AGC bias.

ANMERKUNG:

- 1. Der Widerstandswert "Ohm" wurde in den Plänen ausgelassen. (k = 1000 Ohm, M = 1 Megaohm)
- 2. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Widerständen um 1/4 Watt-Ausführunge.
- 3. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Kondensatoren um μF -Typen. ($p = \mu \mu F$)

Spannungsmessungen

- 1. In Klammern eingeschlossene Spannungswerte werden ohne
- 2. Nicht in Klammern eingeschlossene Spannungswerte werden mit einem 3000µV S/W-oder Farbsignal gemessen.
- 3. Alle Spannungswerte werden mit einem Vakuumröhren-Voltmeter gemessen.

Wellenformmessungen

- 1. Das Farbbalkensignal von 1,7V Spitze zu Spitze wird der Basis des Video-Pufferverstärkers Q202 zugeleitet.
- 2. Ungefähr 8V AGC-Vorspannung.


- 1. L'unité des résistances est 1' "ohm" et est omise (k = 1000 ohms et M = 1 mégaohm).
- 2. Toutes les résistances sont de 1/4 watt à moins de spécification contraire.
- 3. Tous les condensateurs sont en µF à moins de spécification contraire, p-μμF.


Conditions de mesure des tensions

- 1. Les tensions entre parenthèses sont mesurées sans signal.
- 2. Les tensions sans parenthèses sont mesurées avec un signal N/B de 3000µV ou couleur.
- 3. Toutes les tensions à chaque point sont mesurées avec un voltmètre à tube cathodique.

Conditions de mesure des formes d'ondes

- 1. Un signal de générateur de mire couleur de 1,7V crête à crête, est appliqué à la base de l'ampli tampon vidéo Q202.
- 2. Polarisation d'antifading d'environ 8V.





REPLACEMENT PARTS LIST

ERSATZTEILLISTE

LISTE DES PIECES DE RECHANGE

It is recommended to use genuine factory SHARP replacement parts to assure fine performance.

"How to order Replacement parts"

To have your order filled promply and correctly, please furnish the following informations.

- 1. Model Number 2. Ref. No. 3. Part No.

 - 4. Description

Um besten Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, wird die Benutzung von SHARP-Ersatzteilen empfohlen.

"Bestellen von Ersatzteilen"

Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausführen zu können, bitten wir um foigende Informationen.

- 1. Modellnummer 2. Ref. Nr.
- 3. Teilnummer
- 4. Beschreibung

Nous recommandons l'utilisation des pièces d'origine SHARP d'usine pour assurer d'excellentes performances.

"Comment commander les pièces de rechange'

Pour que votre commande soit rapidement et correctement remplie, veuillez fournir les renseignements suivants:

- 1. Numéro du modèle
- 2. Numéro de référence
- 3. Numéro de la
- 4. Description

				pièce	
Ref. No. Ref. Nr. N° De Réf.	Part No. Teil Nr. N° De Pièce	Description	Beschreibung	Description	Code Kode Code
		Picture tube and semiconductor complement	Bildröhren- und Halbleiterteile	Tube image et complement de Semi-conducteurs	
≜ CRT	VB370KRB22P-S	Picture Tube	Bildröhre	Tube image	**
Q1	VS3SK88////-1	FET, UHF RF Amplifier	FET, UHF-Funkfrequenz-	TEC (transistor à effet de	AF
		[3SK88]	Verstärker [3SK88]	. champ), amplificateur [3SK88]	
Q2	VS2SC288A5B-1	Transistor, UHF Local	Transistor, UHF-Ortsoszillator	Transistor, oscillateur local	AD
		Oscillator [2SC288A]	[2SC288A]	UHF [2SC288A]	
Q151	VS3SK77GR//-1	FET, VHF RF Amplifier	FET, VHF-Funkfrequenz-	TEC (transistor à effet de	AF
		[3SK77]	Verstäker [3SK77]	champ), amplificateur [3SK77]	
Q152	VS2SC1906//-1	Transistor, VHF Local	Transistor, VHF-Ortsverstärker,	Transistor, amplificateur local	AC
		Amplifier, Mixer Amplifier [2SC1906]	Mischverstärker [2SC1906]	VHF, amplificateur mélanger [2SC1906]	
Q153	VS2SC1906//-1	Transistor, Mixer Amplifier	Transistor, Mischverstärker	Transistor, amplificateur	AC
		[2SC1906]	[2SC1906]	mélanger [2SC1906]	
Q154	VS2SC535B//-1	Transistor, 1st PIF Amplifier	Transistor, P-Zwischenfrequenz-	Transistor, premier amplifi-	AC
		[2SC535B]	Verstärker Nr.1 [2SC535B]	cateur de FI image [2SC535B]	
Q202	VS2SC1815GW-1	Transistor, 1st Video Amplifier	Transistor, Bildverstärker Nr.1	Transistor, premier amplifi-	AB
		[2SC1815(GW)]	[2SC1815(GW)]	cateur vidéo [2SC1815(GW)]	
Q203	VS2SC1815GW-1	Transistor, AFT Amplifier	Transistor, Tonfrequenz-	Transistor, amplificateur SAV	AB
		[2SC1815(GW)]	Tonsformatorverstärker	(synto, auto, à vernier)	
			[2SC1815(GW)]	[2SC1815(GW)]	
Q204	VS2SA1015Y/1E	Transistor, VHF/UHF Band	Transistor, Frequenzbandschalter	Transistor, commutateur de gam-	AC
		Switcher [2SA1015(Y)]	VHF/UHF [2SA1015(Y)]	mes VHF/UHF [2SA1015(Y)]	
Q205	VS2SA1015Y/1E	Transistor, VHF/UHF Band	Transistor, Frequenzbandschalter	Transistor,commutateur de gam-	AC
		Switcher [2SA1015(Y)]	VHF/UHF [2SA1015(Y)]	mes VHF/UHF [2SA1015(Y)]	
Q206	VS2SA1015Y/1E	Transistor, UHF Switcher	Transistor, UHF-Schalter	Transistor, commutateur UHF	AC
		[2SA1015(Y)]	[2SA1015(Y)]	[2SA1015(Y)]	
Q301	V\$2SC1815GW-1	Transistor, Mute	Transistor, Dämpfer	Transistor, silencieux	AB
		[2SC1815(GW)]	[2SC1815(GW)]	[2SC1815(GW)]	
Q401	VS2SA1015Y/1E	Transistor, Pedestal Gete Pulse	Transistor, Ständertorimpuls-	Transistor, amplificateur	AC
		Amplifier [2SA1015(Y)]	verstärker [2SA1015(Y)]	d'impulsion de porte du niveau	
				de suppression [2SA1015(Y)]	1
Q402	VS2SA1015Y/1E	Transistor, Blanking Pulse	Transistor, Austastimpulsformer	Transistor, formeur d'impulsion	AC
		Former [2SA1015(Y)]	[2SA1015(Y)]	de suppression [2SA1015(Y)]	
Q501	VS2\$C2481Y/1E	Transistor, Vertical Output	Transistor, Vertikalausgang	Transistor, sortie vertical	AE
	VS2SD669-C/-1	[2SC2481/2SD669]	[2SC2481/2SD669]	[2SC2481/2SD669]	AF
Q502	VS2SC2481Y/1E	Transistor, Vertical Output	Transistor, Vertikalausgang	Transistor, sortie vertical	AE
	VS2SD669-C/-1	[2SC2481/2SD669]	[2SC2481/2SD669]	[2SC2481/2SD669]	AF
∆ Q503	VS2SA1015Y/1E	Transistor, Protector	Transistor, Schutzvorrichtung	Transistor, protecteur	AC
		[2SA1015(Y)]	[2SA1015(Y)]	[2SA1015(Y)]	
Q601	VS2SC2482//-1	Transistor, Horizontal Drive [2SC2482]	Transistor, Horizontalantrieb [2SC2482]	Transistor, excitation horizontal [2SC2482]	AD
∆ Q602	VS2SD868-//1E	Transistor, Horizontal Output	Transistor, Horizontalausgang	Transistor, sortie horizontal	AN
a avoz	VS2SD869-//1E	[2SD868/2SD869]	[2SD868/2SD869]	[2SD868/2SD869]	AP
Q603	VS2SC2236Y/-1	Transistor, +12V Regulator	Transistor, +12V-Regler	Transistor, régulateur +12V	
		[2SC2236(Y)]	[2SC2236(Y)]	[2SC2236(Y)]	AD
Q850	VS2SC2229ō/1E	Transistor, Red Output	Transistor, Rodausgang	Transistor, sortie du rouge	AD
0054	V60000000-14-	[2SC2229(ō)]	[2SC2229(ō)]	[2SC2229(ō)]	
Q851	VS2SC2229ō/1E	Transistor, Green Output	Transistor Grünausgang	Transistor, sortie du vert	AD
ĺ		[2SC2229(ō)]	[2SC2229(ō)]	[2SC2229(ō)]	
	1	I .			1

Ref. No. Ref. Nr. N° De Réf.	Part No. Teil Nr. N° De Pièce	Description	Beschreibung	Description	Code Kode Code
Q852	V\$2\$C2229ō/1E	Transistor, Blue Output	Transistor Blauausgang [2SC2229(ō)]	Transistor, sortie du bleu [2SC2229(ō)]	AD
IC201	RH-iX0204CEZZ	IC, PIF SIF Amplifier	Integrierte Schaltung, Verstärker PIF/SIF	CI, amplificateur FI image FI son	AS
IC202	RH-iX0037CEZZ	Zener IC, Tuning Voltage	Zener-integrierte Schaltung, Abstimmspannung	CI, zener, tension de syntonisation	AF
10001	RH-IX0040TAZZ	IC, Audio Output	Integrierte Schaltung, Tonausgang	Cl, sortie audio	AL
IC301 IC501	RH-iX0040TAZZ	IC, Sep, Vert, & Hori. OSC and	Integrierte Schaltung, getrennte	CI, séparateur, excitation et	AM
(C301	711-1700036122	Drive	Vertikal- und Horizontaloszillator und -antrieb	oscillation verticales et horizontales	
∄ IC701	RH-iX0205CEZZ	IC, Switching Power Regulator	Integrierte Schaltung, Schaltleistungsregler	CI, régulateur de puissance de commutation	ΑТ
IC801	RH-IX0195CEZZ	IC, Buffer, Blanking, Video	Integrierte Schaltung, Puffer,	C1, amplificateur séparateur, de	ΑU
		Amp. & ACC, APC, Chroma Amp. colour Killer	ACC, APC, Farbtonverstärker, Farbsperre	suppression, vidéo et CAC, APC, amplificateur de chromaticité, blocage de couleur	
\ \/D	VHD1S2339MB	Diode, UHF AFT [1S-2339MB]	Diode, UHF-AFT [1S-2339MB]	Diode, SAV UHF [1S-2339MB]	AD
VD D1	VHD1725-14/-1	Diode, UHF RF Tuning	Diode, UHF-Funkfrequenz-	Diode, syntonisation HF UHF	AD
D2	VHD1T25-14/-1	Diode, UHF RF Tuning	Diode, UHF-Funkfrequenz- abstimmung	Diode, syntonisation HF UHF	AD
D3	VHD1T25-14/-1	Diode, UHF RF Tuning	Diode, UHF-Funkrequenz-	Diode, syntonisation HF UHF	AD
D4	VHD1SS86///-1	Diode, UHF Mixer	Diode, UHF-Mischer	Diode, mélangeur UHF	AC
D4 D5	VHD13386///-1	Diode, UHF Local Tuning	Diode, UHF-Ortsabstimmung	Diode, syntonisation locale UHF	AD
D151	VHDBA243S//-1	Diede, VHF Band Switching	Diode, VHF-Frequenzband- schalter	Diode, commutation de gammes	AC
D152	VHD1T25-14/-1	Diode, VHF RF Tuning	Diode, VHF-Funkfrequenz- abstimmung	Diode, syntonisation HF VHF	AD
D153	VHD1T25-14/-1	Diode, VHF RF Tuning	Diode, VHF-Funkfrequenz-	Diode, syntonisation HF VHF	AD
D154	VHDBA243S//-1	Diode, VHF Band Switching	Diode, VHF-Frequenzband- schalter	Diode, commutation de gammes	AC
D155	VHD1T25-14/-1	Diode VHF RF Tuning	Diode, VHF-Funkfrequenz-	Diode, syntonisation HF VHF	AD
D156	VHDBA243S//-1	Diode VHF Band Switching	Diode, VHF-Frequenzband-	Diode, commutation de gammes	AC
D157	VHDiTT73C//-1	Diode VHF Band Swithing	Diode, VHF-Frequenzband- schalter	Diode, commutation de gammes	AA
D158	VHD1S1555//-U	Diode VHF Band Switching	Diode, VHF-Frequenzband- schalter	Diode, commutation de gammes	AB
D159	VHD1T25-14/-1	Diode, VHF Local Tuning	Diode, VHF-Ortsabstimmung	Diode, commutation locale VHF	AD
D160	VHDBA243S//-1	Diode VHF Local Band Switching	Diode, VHF-Ortsfrequenzband- schalter	Diode, commutation de gammes locale VHF	
D301	RH-DX0048CEZZ	Diode, Muting	Diode, Dämpfung	Diode, silencieux	AA
D301	RH-DX0048CEZZ	Diode, Muting	Diode, Dämpfung	Diode, silencieux	AA
D401	RH-DX0048CEZZ	Diode, ABL	Diode, ABL	Diode, ABL	AA
D402	RH-DX0142CEZZ	Diode, Service Switch	Diode, Dienstwähler	Diode, commutateur de service	AB
D403	RH-DX0046CEZZ	Diode, Pulse Clipper	Diode, Impulsabtrennstufe	Diode, écrêteur d'impulsion	AB
D404	RH-DX0142CEZZ	Diode, Pulse Clipper	Diode, Impulsabtrennstufe	Dìode, écrêteur d'impulsion	AB
D405	RH-DX0046CEZZ	Diode, Pulse Clipper	Diode, Impulsabtrennstufe	Diode, écrêteur d'impulsion	A.B
D501	RH-DX0048CEZZ	Diode, Switcher	Diode, Schaltvorrichtung	Diode, commutateur	AA
D502	RH-DX0048CEZZ	Diode, Switcher	Diode, Schaltvorrichtung	Diode, commutateur	AA
D503	RH-DX0127CEZZ	Diode, 70V Rectifier (Vertical)	Diode, Gleichrichter für 70V (Vertikal)	Diode, redresseur 70V (vertical)	AB
D504	RH-DX0142CEZZ	Diode, Protector	Diode, Schutzwarzichtung	Diode, protecteur Diode, protecteur	AA
D505	RH-DX0048CEZZ	Diode, Protector Diode, Protector	Diode, Schutzworrichtung Diode, Schutzworrichtung	Diode, protecteur	AA
D506 D507	RH-DX0048CEZZ RH-DX0126CEZZ	Diode, Protector Diode, Rectifier (Vertical)	Diode, Gleichrichter (Vertikal)	Diode, redresseur (vertical)	AC
∆ D601	RH-EX0051CEZZ	Zener Diode, Protector	Zenerdiode, Schutzvorrichtung	Diode, zener, protecteur	AB
∆ D602	RH-DX0055CEZZ	Diode, Protector Rectifier	Diode, Gleichrichter Schutzvor- richtung	Diode, redresseur protecteur	AC
D603	RH-DX0142CEZZ	Diode, Muting	Diode, Dämpfung	Diode, silentieux	AB
D605	RH-DX0048CEZZ	Diode, Protector	Diode, Schutzvorrichung	Diode, protecteur	AA
∆ D701	RH-DX0110CEZZ	Diode, AC 220V Rectifier	Diode, Gleichrichter für 220V Wechselstrom	Diode, redresseur CA 220V	AB
1 .	1	The second secon	The state of the s	I make the second of the secon	1


Ref. No. Ref. Nr. N° De Réf.	Part No. Teil Nr. N° De Pièce	Description	Beschreibung	Description	Code Kode Code
∄. D702	RH-DX0110CEZZ	Diode, AC 220V Rectifier	Diode, Gleichrichter für 220V Wechselstrom	Diode, redresseur CA 220V	AB
∄.D703	RH-DX0110CEZZ	Diode, AC 220V Rectifier	Diode, Gleichrichter für 220V Wechselstrom	Diode, redresseur CA 220V	AB
∄ D704	RH-DX0110CEZZ	Diode, AC 220V Rectifier	Diode, Gleichrichter für 220V Wechselstrom	Diode, redresseur CA 220V	AB
D705	RH-DX0079TAZZ	Diode, Damper	Diode, Dämpfer	Diode, amortisseur	AE
A D707	RH-EX0074CEZZ	Zener Diode, Protector	Zenerdiode, Schutzvorrichtung	Diode zener, protecteur	AF
D709	RH-DX0130CEZZ	Diode, Trigger	Diode, Trigger	Diode, déclencheur	AE
D710	RH-DX0123CEZZ	Diode, +14V Rectifier (Sound)	Diode, Gleichrichter für +14V (Ton)	Diode, redresseur +14V (son)	AC
D101	RH-PX0030CEZZ	L.E.D. Channel Indicator	Lichtemittierende Diode, Kanalanzeige	Diode à lueurs (L.E.D.) indicateur de canal	AC
D108					
X801 & PR701	RCRSB0002CEZZ RMPTP0028CEZZ	Crystal, 4.43MHz OSC Positive Coefficient Thermistor	Kristall, Oszillator 4,43MHz Thermistor-Entmagnetisierung	Coscillateur cristal 4,43MHz Désaimantation de thermistor	AM AG
-		Degaussing	mit positivem Koeffizient	à coéfficient positif	
MATERIAL AND A 1 THE SECOND SHARE MATERIAL SHARE SHARE		Coils	Spulen	Bobines	
L202	VP-KFR47K0000	Filter Matching 0,47µH	Filteranpassung 0,47µH	Adaptation par filtre 0,47µH	АВ
L203	VP-CF120K0000	Choke 12µH	Drossel 12µH	Bobine d'arrêt 12µH	AB
L204	VP-LK2R2K0000	Low Pass Filter 2.2µH	Tiefpaßfilter 2,2µH	Filtre passe-bas 2,2µH	АВ
L205	VP-CF120K0000	Sound Trap Matching 12µH	Tonfalle-Anpassung 12μH	Adaptation à réjecteur de son 12µH	AB
L206	VP-CF101K0000	Choke 100µH	Drossel 100μH	Bobine d'arrêt 100µH	AB
L207	VP-CF120K0000	Choke 12µH	Drossel 12µH	Bobine d'arrêt 12µH	AB
L301	VP-CF180K0000	Choke 18µH	Drossel 18μH	Bobine d'arrêt 18µH	AB
L302	VP-CF120K0000	Choke 12µH	Drossel 12µH	Bobine d'arrêt 12µH	AB
L303	VP-CF2R2K0000	Filter 2.2µH	Filter 2,2µH	Filtre 2,2µH	AB
L401 L403	VP-CF1R5K0000 VP-LK121K0000	Choke 1.5μΗ Video Peaking Coil 120μΗ	Drossel 1,5μΗ Bildentzerrspule 120μΗ	Bobine d'arrêt 1,5µH Bobine d'accentuation vidéo 120µH	AB
L501	VP-CF100K0000	Choke 10µH	Drossel 10μH	Bobine d'arrêt 10µH	AB
L602	RCiLZ0314CEZZ	Linearity Coil	Linearitätssuple	Bobine de linéarité	AG
∱ L701	RCiLG0123CEZZ	Degaussing Coil	Entmagnetisierungsspule	Bobine de désaimantation	AM
L702	VP-CF820K0000	Choke 82µH	Drossel 82µH	Bobine d'arrêt 82µH	AB
L704	VP-CF100K0000	Choke 10µH	Drossel 10µH	Bobine d'arrêt 10µH	AB
L705	VP-CF680K0000	Choke 68µH	Drossel 68µH	Bobine d'arrêt 68µH	AB
L706	VP-CF100K0000	Choke 10μH	Drossel 10µH	Bobine d'arrêt 10µH	AB
L801	VP-CF120K0000	Band Pass Coil 12µH	Bandpaßspule 12µH	Bobine passe-bande 12µH	AB
L802	VP-CF8R2K0000	1H Delay Line Matching Coil	1H-Verzögerungsleitungs-	Bobine d'adaptation ligne	AB
L803	VP-LK470K0000	8.2μH Choke 47μH	Anpassungsspule Drossel 47μH	à retard 1H Bobine d'arrêt 47μH	АВ
L804	VP-CF8R2K0000	Choke 8.2µH	Drossel 8,2μH	Bobine d'arrêt 8,2µH	AB
L850	VP-CF4R7K0000	Choke 4.7µH	Drossel 4,7µH	Bobine d'arrêt 4,7µH	АВ
∆ DY	RCiLH1210CEZZ	Deflection Yoke	Ablenkjoch	Bobine de déviation	ВС
T201	RCiLD0097CEZZ	Transformers AFT Detector Trans.	Transformator AFT-Detektortransformator	Transformateur	
T202	RCiLD0097CEZZ	PIF Detector Trans.	PIF-Detektortransformator	Transformateur détecteur SAV Transformateur détecteur FI image	AE
T203	RCiLi0356CEZZ	Sound Adj.	Toneinstellung	Réglage de son	AE
T301	RCiLD0084CEZZ	Sound Detector Trans.	Tondetektortransformator	Transformateur détecteur de son	AD
T601	RTRNZ0073CEZZ	Horizontal Drive Trans.	Horizontalantriebstransformator	Transformateur d'excitation horizontale	AF

Ref. No. Ref. Nr. N° De Réf.	Part No. Teil Nr. N° De Pièce	Description	Beschreibung	Description	Code Code
∆ T602	RTRNF1220CEZZ	Flyback Trans. (E.H.T.)	Rücklauftransformator (E,H,T,)	Transformateur de retour	BE
≜ T701 T801	RTRNZ0089CEZZ RCiLZ0335CEZZ	Chopper Trans. 1H Delay Line Adjust Coil	Transformator mit Zerhackung 1H-Verzögerungsleitungs-Einstell- spule	(Très haute tension) Transformateur vibreur Bobine de réglage de ligne à retard 1H	AP AD
T802 CF201	RCiLV0113CEZZ RFiLC0056CEZZ	Filter, Phase Coil Ceramic Filter (Trap & Band Pass)	Filter, Phasenspule Keramikfilter (Falle und Bandpaß)	Filtre, bobine de phase Filtre céramique (réjecteur et passe bande)	AD AL
CF202 CF301	RFiLC0020CEZZ RFiLC0007CEZZ	Ceramic Trap (5.5MHz) Ceramic Filter (5.5MHz Sound Take Off)	Keramikfalle (5,5MHz) Keramikfilter (5,5MHz, Tonab- nehmer)	Réjecteur céramique (5,5MHz) Filtre céramique (5,5MHz prise de son OH)	AE AE
		Delay line	Verzögerungszeile	Ligne à retard	
DL401 DL801	RCiLZ0335CEZZ RCiLZ0333CEZZ	Video Delay Line Chroma 1H Delay Line (63.9μsc)	Bildverzögerungsleitung 1H-Farbtonverzögerungsleitung (63,9µs)	Ligne à retard vidéo Ligne à retard 1H vidéo (63,9μs)	AD AR
		Controls	Regier	Commandes	
∆ R101	RVR-Y4008CEZZ	Block Potentiometer 100k Ohm	Blockpotentiometer 100kΩ	Potentiomètre de blocage	AY
R209	RVR-B4460CEZZ	RF AGC Adj. 5k Ohm	Automatische Funkfrequenz- Verstärkungsregerung 5kΩ	100K ohms CAG HF 5K ohms	AC
A R306	RVR-84629CEZZ	Main's Switch & Sound Volume 10k Ohm	Netzschalter und Luatstärkeregler 10kΩ	Commutateur principaux et volume du son 10K ohms	AG
R405	RVR-B4464CEZZ	Sub-Contrast 50k Ohm	Unterkontrast 50kΩ	Sous contraste 50K ohms	AC
∆ R411 ∆ R446	RVR-B4221CEZZ RVR-B4183CEZZ	Bright 10k Ohm Contrast 10k Ohm	Helle 10kΩ Kontrast 10kΩ	Luminosité 10K ohms Contraste 10K ohms	AE
∆ R506	RVR-B4287CEZZ	V-Hold 5k Ohm	V-Helt 5kΩ	Synchronisme-V 5K ohms	AE AD
R519	RVR-B4475CEZZ	V-Size 100 Ohm	V-Größe 100Ω	Dimension 100K ohms	AC
R611	RVR-B4460CEZZ	H-Frequency 5k Ohm	H-Frequenz 5kΩ	Fréquence-H 5K ohms	AC
R804	RVR-B4457CEZZ	1H Delay Line Amp. Adjust 1k Ohm	1H-Verzögerungsleitungs- Verstärker, Einstellung 1k Ω	Réglage d'ampèremètre de ligne à retard 1H 1K ohm	AC
AR819	RVR-B4491CEZZ	Colour 5k Ohm	Farbe 5kΩ	Couleur 5K ohms	AE
R853 R858	RVR-B4567CEZZ RVR-B4563CEZZ	Red Bias 5k Ohm Green Drive 500 Ohm	Rotvorspannung 5kΩ	Polarisation du rouge 5K ohms	AC
R861	RVR-B4567CEZZ	Green Bias 5k Ohm	Grünantrieb 500 Ω Grünvorspannung 5k Ω	Excitation du vert 500 ohms Polarisation du vert 5K ohms	AD
R866	RVR-B4563CEZZ	Blue Drive 500 Ohm	Blauantrieb 500Ω	Excitation du bleu 500 ohms	AC AD
R868	RVR-B4567CEZZ	Blue Bias 5k Ohm	Blauvorspannung 5kΩ	Polarisation du bleu 5K ohms	AC
		Capacitors	Kondensatoren	Condensateurs	**************************************
C247	VCE9AA1HW105M	Electrolytic 1µF 50V	Elektrolyt 1µF 50V	Electrolytique 1µF 50V	AB
	VCE9AA1HW105M	Electrolytic 1µF 50V	Elektrolyt 1µF 50V	Electrolytique 1µF 50V	АВ
C305		Electrolytic 330µF 16V	Elektrolyt 330µF 16V	Electrolytique 330µF 16V	AC
C308	VCEAAA1CW337M	· '			AC
C308 C309	VCEAAA1CW477M	1	Elektrolyt 470µF 16V	Electrolytique 470µF 16V	
C308		Electrolytic 470µF 16V Discap 8pF 500V	Elektrolyt 470µF 16V Discap 8pF 500V	Electrolytique 470µF 16V Condensateur disque (Discap) 8pF 500V	AA

Ref. No. Ref. Nr. N° De Réf.	Part No. Teil Nr. N° De Pièce	Description	Beschreibung	Description	Code Kode Code
C418	VCKYPA2HB181K	Discap 180pF 500V	Discap 180pF 500V	Condensateur disque (Discap) 180pF 500V	AA
C506	VCSATA1CE335K	Tantalum 3.3µF 25V	Tantal 3,3µF 25V	Tantale 3,3µF 25V	AC
C508	VCEAAA1CW227M	Tantalum 220µF 16V	Tantal 220µF 16V	Tantale 220µF 16V	AC
C510	VCEACA1CC106K	Tantalum 10µF 16V	Tantal 10µF 16V	Tantale 10µF 16V	AC
C512	VCEAAA2AW476M	Tantalum 47µF 100V	Tantal 47µF 100V	Tantale 47µF 100V	AC
C512	VCEAAA2AW107M	Tantalum 100µF 100V	Tantal 100μF 100V	Tantale 100µF 100V	AD
		Tantalum 100µF 100V	Tantal 100μF 100V	Tantale 100µF 100V	1
C515	VCEAAA2AW107M	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AD
C516	VCEAAA0JW337M	Tantalum 330µF 6.3V	Tantal 330µF 6,3V	Tantale 330µF 6,3V	AB
C517	VCEAAA1EW227M	Tantalum 220µF 25V	Tantal 220µF 25V	Tantale 220µF 25V	AC
C518	VCKYPA2HB102K	Discap 1000pF 500V	Discap 1000pF 500V	Condensateur disque (Discap) 1000pF 500V	AA
C610	VCCSPA2HL680K	Discap 68pF 500V	Discap 68pF 500V	Condensateur disque (Discap) 68pF 500V	AA
∆ C613	VCEAAA1CW476M	Electrolytic 47µF 16V	Elektrolyt 47µF 16V	Electrolyque 47µF 16V	AB
C614	VCKYPA2HB471K	Discap 470pF 500V	Discap 470pF 500V	Condensateur disque (Discap) 470pF 500V	AA
C615	VCKYPA2HB102K	Discap 1000pF 500V	Discap 1000pF 500V	Condensateur disque (Discap) 1000pF 500V	AA
C616	VCKYPA2HB272K	Discap 2700pF 500V	Discap 2700pF 500V	Condensateur disque (Discap) 2700pF 500V	AA
C617	VCKYPA2HB221K	Discap 220pF 500V	Discap 220pF 500V	Condensateur disque (Discap) 220pF 500V	AA
C618	VCQPPD2DB394J	Polypropylen Film 0.39µF 200V	Polypropylenfilm 0,39μF 200V	Pellicule de polypropylène 0,39µF 200V	AE
∆ C619	VCKYPU3FB561K	Discap 560pF 3.15kV	Discap 560pF 3,15kV	Condensateur disque (Discap) 560pF 3,15KV	AB
≜ C620	VCFPPD3CA682J	Polypropylen Film 6800pF 1.6kV	Polypropylenfilm 6800pF 1,6kV	Pellicule de polypropylène 6800pF 1,6KV	AE
C621	VCQPPD2DB224J	Polypropylen Film 0.22µF 200V	Polypropylenfilm 0,22µF 200V	Pellicule de polypropylène 0,22µF 200V	AD
△ C623	VCEAAA1HW106M	Electrolytic 10µF 50V	Elektrolyt 10µF 50V	Electrolytique 10µF 50V	AB
C631	VCQPSA2AA272G	Polypropylen Film 2700pF 100V	Polypropylenfilm 2700pF 100V	Pellicule de polypropylène 2700pF 100V	AD
A C701	RC-FZ0004CEZZ	Metalized polyester 0.22μF 250V AC	Metallisiertes Polyester 0,22µF	Polyester métallisé 0,22µF 250V AC	AH
Д С702	RC-KZ0016CEZZ	Discap 0.01µF 250V AC	Discap 0,01µF 250V AC	Condensateur disque (Discap)	AC
∆ C703	RCKZ0016CEZZ	Discap 0.01µF 250V AC	Discap 0,01µF 250V AC	0,01µF 250V AC Condensateur disque (Discap)	AC
∆ C704	RC-KZ0016CEZZ	Discap 0.01µF 250V AC	Discap 0,01μF 250V AC	0,01µF 250V AC Condensateur disque (Discap)	AC
∄ C705	RC-KZ0016CEZZ	Discap 0.01µF 250V AC	Discap 0,01μF 250V AC	0,01µF 250V AC Condensateur disque (Discap)	AC
	DO 5700040577	Electrolytic 100 E 2507		0,01µF 250V AC	Tapte HIST
C707	RC-EZ0031CEZZ	Electrolytic 100µF 350V	Elektrolyt 100μF 350V	Electrolytique 100µF 350V	AM
C708	VCEAAH2GW226Y	Electrolytic 22µF 400V	Elektrolyt 22µF 400V	Electrolytique 22µF 400V	AG
C710	VCEAAH2DW476Y	Electrolytic 47µF 200V	Elektrolyt 47µF 200V	Electrolytique 47µF 200V	AE
C713	VCEAAA1CW107M	Electrolytic 100µF 16V	Elektrolyt 100µF 16V	Electrolytique 100µF 16V	AB
C715	VCEAAA1EW337M	Electrolytic 330µF 25V	Elektrolyt 330µF 25V	Electrolytique 330µF 25V	AD
C720	VCKYPA2HB103K	Discap 0.01μF 500V	Discap 0,01μF 500V	Condensateur disque (Discap) 0,01µF 500V	AC
∆ C722	RC-KZ0019CEZZ	Discap 0.01µF 250V AC	Discap 0,01µF 250V AC	Condensateur disque (Discap) 0,01µF 250V AC	AD
C723	VCKYPA2HB102K	Discap 1000pF 500V	Discap 1000pF 500V	Condensateur disque (Discap) 1000pF 500V	AA
C805	VCEAAA1CW227M	Electrolytic 220µF 16V	Elektrolyt 220µF 16V	Electrolytique 220µF 16V	AC
C854	VCEAAA2CW106Y	Electrolytic 10µF 160V	Elektrolyt 10µF 160V	Electrolytique 10µF 160V	AC
C855	RC-KZ0016CEZZ	Discap 0.01μF 250V AC	Discap 0,01μF 250V AC	Condensateur disque (Discap) 0,01µF 250V AC	AC
				Condensateur disque (Discap)	

Ref. No. Ref. Nr. N° De Réf.	Part No. Teil Nr. N° De Pièce	Description	Beschreibung	Description	Code Kode Code
		Resistors	Widerstände	Résistances	
R227	VRS-PU2HB122J	Oxide Metal Coating 1.2k Ohm 1/2W 5%	Oxydmetallbeschichtung 1,2kΩ 1/2W 5%	Couche métallique oxyde	АА
R228	VRS-PV3DB123J	Oxide Metal Coating 12k Ohm	Oxydmetallbeschichtung 12k Ω	1,2K ohms 1/2W 5% Couche métallique oxyde	АВ
R414	VRS-PU2HB223J	1W 5% Oxide Metal Coating 22k Ohm 1/2W 5%	1W 5% Oxydmetallbeschichtung 22kΩ 1/2W 5%	12K ohms 1W 5% Couche métallique oxyde 22K ohms 1/2W 5%	АА
R510	VRS-PV3AB152J	Oxide Metal Coating 1.5k Ohm	Oxydmetallbeschichtung 1,5kΩ	Couche métallique oxyde 1,5K ohms 1W 5%	AA
R511	VRS-PV3DB221J	Oxide Metal Coating 220 Ohm 2W 5%	Oxydmetallbeschichtung 220Ω 2W 5%	Couche métallique oxyde	АВ
R532	VRN-RV3AA1R0K	Metal Coating 1 Ohm 1W 10%	Metallbeschichtung 1 Ohm 1W	220 ohms 2W 5% Couche métallique 1 ohm 1W 10%	АВ
R616	VRS-PV3DB682J	Oxide Metal Coating 6.8k Ohm	Oxydmetallbeschichtung 6,8kΩ 2W 5%	Couche métallique oxyde 6,8K ohms 2W 5%	АВ
∆R618	VRD-RA28E472J	Carbon Film 4.7k Ohm 1/8W 5%	Kohlenfilm 4,7kΩ 1/8W 5%	Pellicule de carbone 4,7K ohms 1/8W 5%	AA
R622	VRS-PV3DB182J	Oxide Metal Coating 1.8k Ohm 2W 5%	Oxydmetallbeschichtung 1,8kΩ 2W 5%	Couche métallique oxyde 1.8K ohms 2W 5%	АВ
R625 ∄ R627	VRW-KV3HC120K VRD-RA2EE1R0J	Cement 18 Ohm 5W 10% Carbon Film 1 Ohm 1/4W 5%	Zement 18Ω 5W 10% Kohlenfilm 1Ω 1/4W 5%	Ciment 18 ohms 5W 10% Pellicule de carbone 1 ohm	AC AA
R628	VRN-RU3AA1R2K	Metal Coating 1.2 Ohm 1W 10%	Metallbeschichtung 1,2Ω 1W 10%	1/4W 5% Couche métallique 1,2 ohms	ΑВ
R629	VRS-PU2HB102J	Oxide Metal Coating 1k Ohm	Oxydmetallbeschichtung 1kΩ	1W 10% Couche métallique oxyde	AA
R632	VRS-PV3AB390J	Oxide Metal Coating 39 Ohm	Oxydmetallbeschichtung 39Ω 1W 5%	1K ohm 1/2W 5% Couche métallique oxyde	АА
∆ R642	VRD-RA2BE101J	Carbon Film 100 Ohm 1/8W	Kohlenfilm 100Ω 1/8W 5%	39 ohrns 1W 5% Pellicule de carbone 100 ohrns	AA
∄ R702 ∄ R711	VRW-KV3HC6R8K	Cement 6.8 Ohm 5W 10%	Zement 6,8Ω 5W 10%	1/8W 5% Ciment 6,8 ohms 5W 10%	AC
	VRD-RA2HD100J	Carbon Film 10 Ohm 1/2W 5%	Kohlenfilm 10Ω 1/2W 5%	Pellicule de carbone 10 ohms 1/2W 5%	AA
R713	VRD-RA2BE1R0J	Carbon Film 1 Ohm 1/8W 5%	Kohlenfilm 1Ω 1/8W 5%	Pellicule de carbone 1 ohm 1/8W 5%	AA
R854	VRS-PV3AB123J	Oxide Metal Coating 12k Ohm 1W 5%	Oxydmetallbeschichtung 12kΩ 1W 5%	Couche métallique oxyde 12K ohms 1W 5%	AA
R862	VRS-PU3AB123J	Oxide Metal Coating 12k Ohm 1W 5%	Oxydmetallbeschichtung 12kΩ 1W 5%	Couche métallique oxyde 12K ohms 1W 5%	AA
R869	VRS-PV3AB123J	Oxide Metal Coating 12k Ohm 1W 5%	Oxydmetallbeschichtung 12kΩ 1W 5%	Couche métallique oxyde 12K ohms 1W 5%	AA
		Printed wiring board assemblies	Leiterplatteneinheiten	Ensembles de plaquettes à circuits imprimés	
PWB-A PWB-B	DUNTK1745DE00 DUNTK1746DE00	Mother Board CRT Socket Board	Mutterbrett Kathodenstrahlröhre-Steckdosen-	Tableau central Tableau à douille de TRC	_
PWB-C	DUNTK1747DE00	Sensor Unit Borad	brett Meßfühlereinheitsbrett	Tableau d'unité de capteur	
PWB-D PWB-E	DUNTK1748DE00 DUNTK1749DE00	Main's Switch Board Control Unit Board	Netzschalterbrett Regeleinheitsbrett	Tableau de distribution principal Tableau d'unité de commande	_
			regularitation		

Miscellaneous parts Sonstige Teile Divers	Ref. No. Ref. Nr. ° De Réf.	Part No. Teil Nr. N° De Pièce	Description	Beschreibung	Description	Code Kode Code
SG850 SG854 A \$101 SG850 SG850 SG850 SG854 A \$101 SG850			Miscellaneous parts	Sonstige Teile	Divers	
S0854 \$101	F701	OFS-C2022TAZZ	Fuse T2A	Sicherung T2A	Fusible T2A	AE
S101 OSW-P0085CEZZ SW-B0012CEZZ OSW-B0012CEZZ SS01 OSW-B0012CEZZ SS01 OSW-B0006CEZZ FB701 RBLN-0010CEZZ FB701 RBLN-0010CEZZ FB703 RBLN-0010CEZZ FB703 RBLN-0010CEZZ FB703 RBLN-0009CEZZ FB703 RBLN-0009CEZZ FB704 RBLN-0009CEZZ FB705 RBLN-0009CEZZ FB705 RBLN-0009CEZZ FB705 RBLN-0009CEZZ FB705 RBLN-0009CEZZ FB705 RBLN-0010CEZZ FB705 RBLN-0009CEZZ FB705 RBN-0009CEZZ FB705 RBN-0009CEZZ FB705 RBN-0009CEZZ FB705 RBN-0009CEZZ FB705	SG850	OSPGC0010CEZZ	Spark Gap	Funkenstrecke	Eclateur à étincelles	AB
S101 OSW-P0085CEZZ SW-B0012CEZZ OSW-B0012CEZZ SS01 OSW-B0012CEZZ SS01 OSW-B0006CEZZ FB701 RBLN-0010CEZZ FB701 RBLN-0010CEZZ FB703 RBLN-0010CEZZ FB703 RBLN-0010CEZZ FB703 RBLN-0009CEZZ FB703 RBLN-0009CEZZ FB704 RBLN-0009CEZZ FB705 RBLN-0009CEZZ FB705 RBLN-0009CEZZ FB705 RBLN-0009CEZZ FB705 RBLN-0009CEZZ FB705 RBLN-0010CEZZ FB705 RBLN-0009CEZZ FB705 RBN-0009CEZZ FB705 RBN-0009CEZZ FB705 RBN-0009CEZZ FB705 RBN-0009CEZZ FB705	SG854					
S102 QSW-B0012CEZZ AFT Switch Tonfrequenztransformator-Schalter S601 QSW-B0006CEZZ H-Center Adjust H-Zentraleinstellung Réglage de l'axe H BRIN-0010CEZZ FE702 RBLN-0010CEZZ Ferrite Bead Ferrite Pead Ferrite Pead Ferrite Pead Ferrite Pead Perrite Perrite Pead Perrite Perrite Pead Perrite Perrite Pead QACCV0003TA08 AC-cord Wechselstrom-Schnur Auslieble QCS6CV0810CEZZ PWITY Magnet Purity Magnet Purity Magnet Purity Magnet Purity Magnet Abstimmapparat Syntonisateur Antenne tige Cabinet parts Gehäuseteile Pièces du Coffret Cabinet parts Gehäuseteile Pièces du Coffret avant complet Coffret avant Porte Porte Porte Porte Plaque des couleurs Plaque des couleurs Plaque Scouleurs Plaque Scouleurs Plaque Genaux Coffret noir Porte Plaque des couleurs Plaque de rouleur part des couleurs Plaque	STRUCK THE LAND	OSW-P0085CEZZ	Channel Switch	Kanalschalter	Commutateur à canaux	AQ
FB701 FB702 FB702 FB703 FBLN-0010CEZZ FB703 FBLN-0010CEZZ FB703 FBLN-0010CEZZ FB703 FBLN-0010CEZZ FB703 FBLN-0010CEZZ FB703 FB704 FB704 FB705 FB705 FB706 FB	Intidates been there as	QSW-B0012CEZZ	AFT Switch	•	Commutateur SAV	AQ
FB701 FB702 FB702 FB703 FB1N-0010CEZZ FB703 SP1	S601	QSW-B0006CEZZ	H-Center Adjust	H-Zentraleinstellung	Réglage de l'axe H	AC
RBLN-0009CEZZ SP1 VSP0010P-268A Speaker Speake	F8701		Ferrite Bead	Ferritperle	Moulure en ferrite	AC
SP1 VSP0010P-268A AC-cord Wechselstrom-Schnur CRT Socket Reinheitsmagnet Almant de pureté PMAGF3006CEZZ PTUTVE-1CD/// QTANJ0017CEZZ Rod Antenna Cabinet parts Gehäuseteile Pièces du Coffret 1 CCABA1225CE01 Front Cabinet Assymbly 1-1 Not Available GDöRF1189CESA 1-3 HBDGS3036CESA 1-4 HBDGB1002CESA 1-5 HINDP1275CESA 1-5 HINDP1275CESA 2 CCABB1289CE01 Rack Cabinet Assembly Back Cabinet Back Cabinet Assembly Back Cabinet Assembly Back Cabinet Back Cabinet Handle Canaux Coffret Nor Poince Poince Coffret noir Complet Coffret noir Poince Coffret noir Complet Coffret noir Poince Bouton de canaux Coffret Nor Poince Bouton de canaux Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/	FB702		Ferrite Bead	Ferritperle	Moulure en ferrite	AC
ACCORD QACCV0003TA08 QS5CV0810CEZZ PMAGF3006CEZZ PMAGF3006CEZZ VTUVTE-1CD/// QTANJ0017CEZZ Cabinet parts Cabinet parts Cabinet parts Cabinet parts Gehäuseteile Pièces du Coffret Stabantenne Pièces du Coffret Stabantenne Pièces du Coffret Coffret avant complet Coffret avant Coffret avant Coffret avant Porte Porte Porte Plaque des couleurs Plaque des couleurs Plaque Scaleine Plaque Sca	FB703	RBLN-0009CEZZ	Ferrite Bead	Ferritperle	Moulure en ferrite	AC
Cabinet parts Cabine	SP1	VSP0010P-268A	Speaker	Lautsprecher	Haut parleur	AP
PMAGF3006CEZZ VTUVTE-1CD/// QTANJ0017CEZZ Cabinet parts Cabinet	abata Pikara	QACCV0003TA08	AC-cord	Wechselstrom-Schnur		AK
Tuner Rod Antenna Stabantenne Syntonisateur Antenne tige Cabinet parts Gehäuseteile Pièces du Coffret CCABA1225CE01 Front Cabinet Assymbly Vorderschrankbaugruppe Verdergehäuse Coffret avant complet Coffret avant Complet Coffret avant Porte Plaque des couleurs Parbabzeichen Plaque des couleurs SHARP Badge SHARP Badge SHARP Abzeichen Plaque SHARP HbD681002CESA HbD79175CESA Channel Indicator Metal CCABB1289CE01 Not Available Back Cabinet Assembly Back Cabinet Assembly Back Cabinet Hintergehäuse Coffret noir complet Coffret noir Complet Coffret noir Plaque SHARP Sha		QS6CV0810CEZZ	CRT Socket	Kathodenstrahlröhre-Steckdose	Douille TRC	AK
Cabinet parts Cabinet parts Gehäuseteile Pièces du Coffret CCABA1225CE01 1-1 Not Available 1-2 GDRF1189CESA 1-3 HBDGZ3036CESA 1-4 HBDGB1002CESA 1-5 HiNDP1275CESA 2 CCABB1289CE01 2-1 Not Available 2 CCABB1289CE01 2-1 Not Available 3 JBTN-1078CESA 4 JKNBK1115CESC JKNBK1115CESC Antenna Gehäuseteile Pièces du Coffret Vorderschrankbaugruppe Verdergehäuse Tür Porte Plaque des couleurs Plaque des couleurs Plaque SHARP Indicateur de canaux Coffret noir complet Coffret noir Coffret noir Coffret noir Poignée Bouton de canaux Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/		PMAGF3006CEZZ	Purity Magnet			AK
Cabinet parts Cabinet parts Gehäuseteile Pièces du Coffret 1 CCABA1225CE01 1-1 Not Available 1-2 GDōRF1189CESA 1-3 HBDGZ3036CESA 1-4 HBDGB1002CESA 1-5 HiNDP1275CESA 2 CCABB1289CE01 2-1 Not Available 3 JBTN-1078CESA 4 JKNBK1115CESC Cabinet parts Gehäuseteile Pièces du Coffret Vorderschrankbaugruppe Verdergehäuse Coffret avant Porte Plaque des couleurs Plaque des couleurs Plaque SHARP Indicateur de canaux Coffret noir complet Coffret noir Porte Plaque des Colleurs Plaque SHARP Indicateur de canaux Coffret noir Porte Plaque SHARP Coffret noir Plaque SHARP Indicateur de canaux Coffret noir complet Coffret noir Poignée Bouton de canaux Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/		VTUVTE-1CD///	Tuner			BK AQ
1 CCABA1225CE01 Front Cabinet Assymbly Vorderschrankbaugruppe Coffret avant complet 1-1 Not Available Front cabinet Verdergehäuse Coffret avant 1-2 GDōRF1189CESA Door Tür Porte 1-3 HBDGZ3036CESA Colour Badge Farbabzeichen Plaque des couleurs 1-4 HBDGB1002CESA SHARP Badge SHARP-Abzeichen Plaque SHARP 1-5 HiNDP1275CESA Channel Indicator Metal Kanalanzeigemetall Indicateur de canaux 2 CCABB1289CE01 Back Cabinet Assembly Hinterschrankbaugruppe Coffret noir complet 2-1 Not Available Back Cabinet Hintergehäuse Coffret noir 2-2 JHNDA1008CESi Handle Handgriff Poignée 3 JBTN-1078CESA Channel Button Funkenstrecke Bouton MARCHE-ARRET/						
1-1 Not Available Front cabinet Verdergehäuse Coffret avant 1-2 GDōRF1189CESA Door Tür Porte 1-3 HBDGZ3036CESA Colour Badge Farbabzeichen Plaque des couleurs 1-4 HBDGB1002CESA SHARP Badge SHARP-Abzeichen Plaque SHARP 1-5 HiNDP1275CESA Channel Indicator Metal Kanalanzeigemetall Indicateur de canaux 2 CCABB1289CE01 Back Cabinet Assembly Hinterschrankbaugruppe Coffret noir complet 2-1 Not Available Back Cabinet Hintergehäuse Coffret noir 2-2 JHNDA1008CESi Handle Handgriff Poignée 3 JBTN-1078CESA Channel Button Funkenstrecke Bouton MARCHE-ARRET/			Cabinet parts	Gehäuseteile	Pièces du Coffret	
1-1 Not Available Front cabinet Verdergehäuse Coffret avant 1-2 GDōRF1189CESA Door Tür Porte 1-3 HBDGZ3036CESA Colour Badge Farbabzeichen Plaque des couleurs 1-4 HBDGB1002CESA SHARP Badge SHARP-Abzeichen Plaque SHARP 1-5 HiNDP1275CESA Channel Indicator Metal Kanalanzeigemetall Indicateur de canaux 2 CCABB1289CE01 Back Cabinet Assembly Hinterschrankbaugruppe Coffret noir complet 2-1 Not Available Back Cabinet Hintergehäuse Coffret noir 2-2 JHNDA1008CESi Handle Handgriff Poignée 3 JBTN-1078CESA Channel Button Funkenstrecke Bouton de canaux 4 JKNBK1115CESC ON-OFF/Volume Knob Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/	1	CCABA1225CE01	Front Cabinet Assymbly	Vorderschrankbaugruppe	Coffret avant complet	ВС
1-3 HBDGZ3036CESA Colour Badge Farbabzeichen Plaque des couleurs 1-4 HBDGB1002CESA SHARP Badge SHARP-Abzeichen Plaque SHARP 1-5 HiNDP1275CESA Channel Indicator Metal Kanalanzeigemetall Indicateur de canaux 2 CCABB1289CE01 Back Cabinet Assembly Hinterschrankbaugruppe Coffret noir complet 2-1 Not Available Back Cabinet Hintergehäuse Coffret noir 2-2 JHNDA1008CESi Handle Handgriff Poignée 3 JBTN-1078CESA Channel Button Funkenstrecke Bouton de canaux 4 JKNBK1115CESC ON-OFF/Volume Knob Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/	1-1		Front cabinet	Verdergehäuse	Coffret avant	_
1-4 HBDGB1002CESA SHARP Badge SHARP-Abzeichen Plaque SHARP 1-5 HiNDP1275CESA Channel Indicator Metal Kanalanzeigemetall Indicateur de canaux 2 CCABB1289CE01 Back Cabinet Assembly Hinterschrankbaugruppe Coffret noir complet 2-1 Not Available Back Cabinet Hintergehäuse Coffret noir 2-2 JHNDA1008CESi Handle Handgriff Poignée 3 JBTN-1078CESA Channel Button Funkenstrecke Bouton de canaux 4 JKNBK1115CESC ON-OFF/Volume Knob Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/	1-2	GDoRF1189CESA	Door	Tür	Porte	AH
1-5 HiNDP1275CESA Channel Indicator Metal 2 CCABB1289CE01 Back Cabinet Assembly Hinterschrankbaugruppe Coffret noir complet 2-1 Not Available Back Cabinet Handle Handgriff Poignée 3 JBTN-1078CESA Channel Button Funkenstrecke Bouton de canaux Coffret noir Poignée Bouton MARCHE-ARRET/	1-3	HBDGZ3036CESA	Colour Badge	Farbabzeichen	Plaque des couleurs	AE
2 CCABB1289CE01 Back Cabinet Assembly Hinterschrankbaugruppe Coffret noir complet 2-1 Not Available Back Cabinet Hintergehäuse Coffret noir 2-2 JHNDA1008CESi Handle Handgriff Poignée 3 JBTN-1078CESA Channel Button Funkenstrecke Bouton de canaux 4 JKNBK1115CESC ON-OFF/Volume Knob Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/	1-4	HBDGB1002CESA	SHARP Badge			AC
2-1 Not Available Back Cabinet Hintergehäuse Coffret noir 2-2 JHNDA1008CESi Handle Handgriff Poignée 3 JBTN-1078CESA Channel Button Funkenstrecke Bouton de canaux 4 JKNBK1115CESC ON-OFF/Volume Knob Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/	1-5	HINDP1275CESA	Channel Indicator Metal	9		AF
2-2 JHNDA1008CESi Handle Handgriff Poignée 3 JBTN-1078CESA Channel Button Funkenstrecke Bouton de canaux 4 JKNBK1115CESC ON-OFF/Volume Knob Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/	2	CCABB1289CE01	Back Cabinet Assembly		-	AZ
3 JBTN-1078CESA Channel Button Funkenstrecke Bouton de canaux 4 JKNBK1115CESC ON-OFF/Volume Knob Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/	-	Not Available		9	-	<u> </u>
4 JKNBK1115CESC ON-OFF/Volume Knob Knopf EIN-AUS/Laustärke Bouton MARCHE-ARRET/				3	3	AH
JKNDK1110CE00 ON OT 77 Volume 14100	_					AC
	4	JKNBK1115CESC	UN-OFF/Volume Knob	Knopt EIN-AUS/Laustarke		AC
Volume 5 KNRK1138CFSR Colour/Contrast Knob Knopf Farbe/Kontrast Bouton couleur/contraste	_		0-1	Knowf EarbolV anticat	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	AC
5 JKNBK1138CESB Colour/Contrast Knob Knopf Farbe/Kontrast Bouton couleur/contraste	ь	JKNBK1138CESB	Colour/Contrast Knob	Mopt Farbe/Kontrast	Bouton couleur/contraste	AC



SHARP